
手づくり豆腐 P73

COOK BOOK

ほたての蒸しサラダ P71



National

取扱説明書

家庭用スチーム オーブンレンジ

BNE-SA5



このたびはスチームオーブン レンジをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(8~13 ページ)は、必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と 一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売 店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

スチームオープンレンジがおいしい理由



スチーム あたため

スチームでしっかり水分補給。 ラップを使わず、しっとりできたてのおいしさに。 (▶26ページ)





解凍スチーム

スチームで、表面の霜を溶かしながら、 レンジ特有の加熱ムラを抑えます。 解凍時間も短縮、さしみなどは切りやすく、 お肉などははがしやすくなりました。 (▶34ページ)



● 自動メニュー/時間



「10 サッと野菜で1品」 「11 サッと魚介で1品」

ヘルシースチーム

レンジスチームを使って サッと手軽にできる ヘルシーメニューを採用。 10分以内でおいしく 仕上がります。 (▶70~72ページ)





● 自動メニュー/時間



「12 手づくり豆腐」

手づくり豆腐

豆乳とにがりで簡単に 手づくり豆腐が作れます。 ジューサーミキサー*で 豆乳を手作りして、 さらにおいしく! (▶73ページ)





* 当社製 MJ-M3



保温

スチーム、ヒーター、電波で庫内の 温度(約65)をコントロール。 ラップをして料理を入れておくだけで、 あたたかいまま食卓へ。 30分以内はラップなしでOK。

(▶32ページ)



発酵

スチームで乾燥を抑え、 めんどうな霧吹きやラップ なしで発酵できます。

(▶46ページ)

もくじ

-			44	
し便	用	W	前	ار

まず、	付属品の確認を!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全上	:のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スチー	·ムを使用する調理の準備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	タンク・セラミックカバーの準備)
)なまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	容器・使えない容器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
加熱の)しくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使	いかた
*	
あた	「あたため」でスピーディに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
た	「スチームあたため」でしっとりふっくら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
め・	お好みの温度に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
保温	のみもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
温	保温 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
解連	「解凍スチーム」で肉や魚を解凍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1014	自動メニュー36
	レンジ
	一定の出力で調理する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
	連動調理 · · · · · · · · · · · · · · · · · 42
	レンジスチーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
400	オープン / 発酵
調理	オープン予熱なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
~=	予熱あり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
	発酵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
	グリル
	グリル予熱なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
	予熱あり49
	煮こみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
X	ニューもくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 1	里編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

必要なときに

手動で調理するときの設定時間	87
Q&A	89
<u> 故障かな?</u>	92
お手入れのしかた	9 4
自動メニュー「13~15」の使いかた)	
保証とアフターサービス	98

メニューもくじ

の付いているメニューは、自動メニューで調理できます。

<u>き</u> 煮こみ・煮もの		
ビーフカレー52 ビーフシチュー53 煮こみ料理のコツ53	五目豆54 黒豆54 かぼちゃの煮もの55	さばのみそ煮55 チキンのトマト煮55
蒸しもの 茶わん蒸し56	小田巻き蒸し57	あさりの酒蒸し57
焼きもの		
マカロニグラタン58 冷凍グラタン(オーブン用)58 じゃがいものグラタン59 ホワイトソース59 白身魚のホイル焼き60	鶏肉のみそ風味ホイル焼き60 ハンバーグステーキ61 ヘルシーフライ(とんかつ)62 ぶりの照り焼き63 さばの塩焼き63	鶏の照り焼き64 鶏手羽元の香味焼き65 スペアリブ65
こばんもの 🌍		
炊飯(白ごはん)66	山菜おこわ67	赤飯67
その他のおかず キャベツの68 和風マヨネーズあえ	卵とじ68	
アイデアクッキング	69	

トースト・おもちは、オーブンの 庫内が大きく、食品と上ヒーター とが離れているため焼けません。

。 ヘルシースチーム



野菜の中華あえ	7	0
白菜のオイスターあえ7	7	0
チンジャオロース	7	1

ほたての蒸しサラダ71
^{チンゲンサイ} えびと青梗菜の蒸しもの72

いかとセロリの蒸しもの..72 手づくり豆腐73

。 お菓子・パン・スナック・和菓子



いちごジャム69	ロールケーキ79
いちごのショートケーキ74	シュークリーム80
バターフルーツケーキ76	レンジで作るシュー種81
シフォンケーキ77	カスタードクリーム81
クッキー78	バターロール82
マドレーヌ79	パン作りのコツ84

ピザ	85
冷凍ピザ	85
いちご大福	86
栗蒸しようかん	86

手動で調理するときの設定時間87

- •記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。 写真は盛りつけ例です。
- お料理をするときは、記載の分量をお守りください。 分量を変えると上手にできない場合があります。

レシピなど、お役立ち情報を満載! ナショナルのホームページ http://national.jp

まず、付属品の確認を!



この商品は、初めて使われるときにオーブンの「カラ焼き」をする必要はありません。

付属品	使いかた	レンジ	オーブン/発酵 ・グリル
角皿	 オーブン・グリルで使用します。 電波を使うレンジ加熱、自動メニューの一部のメニューには使用しないでください。 角皿はオーブン調理中の熱変形を防ぐため、平らにはしていません。 	使えません	使います
クリーントレー	すべての調理時に、本体にセットして使います。 (クリーントレーの取り付けかた・はずしかた ▶95ページ)		
セラミックカバー	すべての調理時に、水受皿にセットして使います。 (セットのしかた▶14ページ)		
給水タンク	本体左側面にセットされています。 (給水タンクについて ▶14ページ)		
取つ手	角皿を取り出すときに使います。取り出すときは、皿の中央部を取っ手で持ち、 お手持ちのミトンなどを使って両手で出し入れします。(品番 A0604 - 1E30)		
アース線	本体への取り付けかた(▶15ページ)		

- ・紛失した場合は、お買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)
- ナショナル・パナソニックのショッピングサイト Pana Sense(http://www.sense.panasonic.co.jp)で取り扱っているものもあります。

イラストは実物と若干異なります。

この電子レンジは 省エネ設計<u>!!</u>



電源はプラグを差し込むと入ります。 何も操作しなければ、自動で電源が切れます。 ドアを開閉すると電源が入り、 表示部に「0」を表示し、操作ができます。

プラグを差し込んでも電源が入らないときは、 ドアを開閉すると入ります。

電源が切れる時間は電気部品を保護するために 調理したメニュー、時間などによって異なります。 (約2~15分)



お願い

調理終了後、庫内が熱いときは、電気部品保護のため最大約15分間ファンが回ったあと、 電源が切れます。そのため調理終了後、すぐに電源プラグを抜かないでください。

五子上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

自分で絶対に分解・修理・改造を行わない



感電・発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

吸排気口や穴、給水タンク出し入れ部などに、ピンや針金などの金属物や異物、指を入れない



感電やけがをすることがあります。

禁止



異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

定格15A以上・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを 使うと異常発熱して発火することが あります。

延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

熱に弱いものを近づけない



禁山

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなど敷物の上に置いたり、燃えやすいものやカーテン・スプレー缶を 近づけるとヒーター使用時の高温で引火や破裂することがあります。

電源コード・電源プラグを傷つけない



加工する、高温部(排気口など)に近づける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものをのせる、はさみ込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。



アースを確実に取り付ける





故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

アースの取り付け方法


アース端子付きコンセントを使うときは アース線の先端の皮を取りはずし、アース端子に 確実に固定する。





アース端子付きコンセントがないときは

- ・販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ・アース棒 (別売)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています。)

次の場合は、アース工事(電気工事士の有資格者がD種接地工事をする)をするよう法律で 義務付けられています。

湿気の多い場所

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

水気のある場所(漏電しゃ断器も取り付ける) 鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、 水滴の飛び散る所、地下室など結露の起きやすい所。

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

魚警告

調理中に電源プラグを抜き 差ししない



感電や火災の原因に なります。

禁止

取削 キーを押してから、 電源プラグを抜いてください。 電源プラグの刃・刃の取り 付け面に付着したほこりは ふき取る



ほこりが原因で発火 する恐れがあります。 ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない



感電をすることが あります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全な 場合、感電や発熱に よる火災の原因に なります。傷んだ プラグ、ゆるんだ コンセントは使用 しないでください。 子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない



やけど・感電・けが をすることが 止 あります。 本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることが

電源プラグ あります。 を抜く

注意

電源プラグを抜くときは 電源コードを持って引き 抜かない



電源コードを持って引き抜くと感電・シュートして登り

禁止

ショートして発火 することがあります。 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで感電 や漏電・火災の原因 になります。

電源プラグ を抜く

水のかかるところや火気の 近くで使用しない



感電や漏電の原因に なります。

禁止

ドアに物をはさんだまま 使用しない



電波漏れによる障害 が起こることがあり ます。

禁止

不安定な場所に置かない



禁止

落ちたり倒れたり して、けがの原因に なります。特に 置き台から本体が はみ出さないように 設置してください。 ドアに無理な力を加えない



倒れてけがをしたり 電波漏れの原因に なります。

禁止

<u></u> 注意

ヒーター調理やスチーム調理中、および調理終了後は高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない (ただし操作部・ドアの取っ手を除く)



高温のためやけどをすることがあります。

特に角皿・水受皿・セラミックカバーには素手で触れないでください。

接触禁止

吸気口・排気口(▶15ページ) をふさがない



火災の原因になり ます。

禁止

ごみ、ほこりが付着したときは お手入れしてください。 庫内の包装材は使用前に 取り出す



焦げ・変形・発火の 恐れがあります。 衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする ことがあります。

卵を電子レンジで加熱するときは、 必ず割りほぐす



破裂して、けが・やけどをすることがあります。

ゆで卵(殻付・殻なし)の あたためもしないでください。

食品は加熱しすぎない



発火・発煙・突沸の恐れがあります。

禁止

- ・飲みもの(牛乳・お酒・コーヒー・水など)や、 生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や 加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸) やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れが あります。飲みものは加熱前にスプーンなどで かき混ぜます。
- ・少量の食品は自動で加熱しないでください。 各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で 様子を見ながら加熱します。

本体の上に物を置かない



過熱して焦げたり、変形することが あります。

禁止


壁などとの間はあけておく



・間をあけないと、壁などが過熱して発火することがあります。熱に弱いものには近づけないでください。左:この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく 10 cr 試験基準に適合しています。壁面からの距離は、下表以上の距離を保ってください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	20	10	10	(開放)	5	0

【消防法 基準適合 組込形】



左右各10cm以上ですが、左側を開放にした場合は右側4.5cm以上になります。

注意

鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火する恐れがあり ます。

殻・膜のある食品は 割れ目・切れ目を入れて から加熱する



ぎんなんなどは 破裂して、けが・ やけどをすることが あります。

庫内やドアに油・食品カス をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



さび・発火・発煙 などの原因に なります。

禁止

付着した場合は必ずふき取って ください。

食品を取り出すとき、 ラップをはずすときなどは 注意する



容器が熱くなって いたり、ラップを 高温注意 はずすときに、蒸気 が一気に出てやけど の恐れがあります。

ビンのふたや、せん (ねじ式のものなど)は、 はずして加熱する



はずさないと容器が 破裂して、けが・ やけどをすることが あります。

庫内底面に衝撃を加えたり、 水をかけたりしない



破損してけがをする 恐れがあります。 割れたときはその まま使用せず販売店 にご相談ください。

ヒーター加熱後、熱く なった角皿を急冷するとき は注意する



高温注意ます。

蒸気や飛まつで、 やけどの恐れがあり 調理中、調理後に セラミックカバーの上に 食器や容器などを置かない



調理時に置くと うまくできません。 また熱に弱い容器 などは溶けたり変形 の恐れがあります。

調理中、調理後ドアに水を かけない



割れてケガをする 恐れがあります。

スチーム調理中、調理後、 顔などを近づけてドアを 開けない



スチーム調理時、 ドアを開けるときは 蒸気にご注意くだ さい。 やけどの恐れが あります。

自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」では ふた、およびふた付きの容器は使用しない



禁止

容器に入れふたをして加熱すると、 赤外線センサーが検知できずに 食品が発煙・発火する恐れがあります。

注意

給水タンクにヒビ、カケなどがあるときは 使わない



水がもれて、感電や 漏電の原因になります。 割れたときはそのまま使用せず 販売店にご相談ください。 セラミックカバーに衝撃を加えない



破損してけがをする恐れがあります。

庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

次の処置をしてください。ドアを閉めたまま 取削 キーを押す。電源プラグを抜く。

本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。

- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火してください。
- そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

お願い

電子レンジ使用調理

缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。

庫内がカラのまま作動させない 異常に高温になり、故障の原因になります。 またカラの容器も加熱しないでください。

金属容器・金串などは、使わない火花が飛び、故障の原因になります。

角皿はオーブン・グリル以外では使用しない電波(レンジ)を使って加熱する調理では火花が飛ぶことがあるので使えません。

スチーム使用調理

調理前に必ず給水タンク、セラミックカバーの準備をする(準備について ▶14ページ) 準備をしないと、スチームを使用したメニューが できません。

給水タンクには水以外入れない 故障の原因となります。

給水タンクに入れる水は満水以上入れない 水が給水タンクからこぼれ出て故障の原因となります。

ヒーター使用調理

角皿は中央部を取っ手で持ち、お手持ちの ミトンなどを使って両手で出し入れする 片手だけでは、落とす恐れがあります。

設置について

テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・アンテナ線などに近づけない

画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因になります。 4m以上離してください。

調理後は、水滴をふき取る

本体の上方に棚などがある場合には、水滴が付くことがありますので、ふき取ってください。

左側面を10cm以上あける

開けないと給水タンクの出し入れができません。

スチームを使用する調理の準備

(給水タンク・セラミックカバーの準備)

「スチームあたため」、「保温」、「解凍スチーム」、「レンジスチーム」、「発酵」、自動メニューのスチーム使用「4・7~8・10~13」をするための準備です。


給水タンクの出し入れと、給水のしかた

タンクを取り出すときは

- 1 開閉ボタンを押して開ける(ボタンの中央を押す)
- 🔼 給水タンクを引いて取り出す
- 3 給水タンクのふたを開け、 水を入れる (満水以上入れない)

タンクをセットするときは

- 1 タンクにふたをする (ふたの周囲全体を押さえて確実に閉める)
- ② タンクを奥に当たるまでしっかりと差し込み、扉を閉める (差し込みかたが悪いと水漏れの原因になる) セットする方向はタンクに記載



お願い

- •使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などをお使いの場合は、カビや雑菌が発生しやすく なるため水交換のたびに、タンクを洗ってください。また硬度の高い水は水受皿が白くなる原因になります。
- ・スチームをお使いいただく場合には、必ず給水タンクへ水を入れ、本体にセットしてください 調理のときは、新しい水に入れ替えてお使いください。 セットされていない場合でもスタートはしますが、スチームの効果はありません。
- 給水タンクには、水以外は入れないでください。故障の原因となります

お知らせ


タンクがセットされていない、タンクに水が入っていない、調理途中に水が給水以下になったときは、表示部で「凵 円」の表示とブザーでお知らせします。(故障かな? ▶93ページ) 食品の分量やメニューによっては「凵 円」を表示しない場合があります。


セラミックカバーをセットする

イラストは実物と若干異なります。

付属品のセラミックカバーを本体底面奥の水受皿の上にセットします。 すべての調理時に、常にセットした状態でお使いください。

取り出しかた(▶97ページ)








調理中、調理後、水受皿、 セラミックカバーに触れない



高温のためやけどの 恐れがあります。

各部のなまえ




庫内-

側面・奥面はフッ素加工をしています。


水受皿部

- 底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。
- セラミックカバーは、すべての調理時に常にセットして お使いください。

給水タンク出し入れ口



給水タンク




イラストは実物と若干異なります。



給水タンクに記載の内容を必ずお守りください。

操作パネル部



① 表示部

ドアを開閉し、「0」を表示させてから お使いください。

(▶7ページ)

② スチームあたためキー

「スチームあたため」の操作に使います。 キーを押すと、すぐにあたためが始まります。

(▶26ページ)

③ 解凍【スチーム】キー

解凍のときに使います。

キーを押すことで、「全解凍」と「半解凍」の 切り替えができます。

時間・温度の設定が不要なキーです。

(▶34~35ページ)

- ④ 自動メニュー/時間つまみ
 - 「自動メニュー」の1~15の番号設定に 使います。
 - 手動メニューの加熱時間の設定に使います。
- ⑤ 手動メニューキー

食品の状態や仕上がりに応じて、加熱時間や温度 を設定して使うキーです。

(▶41~51ページ)

- ⑥ あたため・スタートキー
 - おかず・ごはんのあたために使うキーです。 キーを押すと、すぐにあたためが始まります。
 - 「あたため」「あたためスチーム」以外の調理を スタートさせるときに使います。
 - •ドアを開けると調理は中断されます。 再度押してください。

ドアパネル部

自動メニューの番号、メニュー名とお好み温度の目安 を記載しています。

■ 自動メニュー ■スチーム使用 (4・7・8・10-13) ■ ヘルシースチーム

1 ゆで野菜(葉果菜) 4 茶わん蒸し 7 スポンジケーキ 10 サッと野菜で1品

2 ゆで野菜(根菜) 5 グラタン 8シュー 11 サッと魚介で1品

3 カレー・シチュー 6 ホイル焼き 9 バターロール 12 手づくり豆腐

操作のしかた

⑦ のみものキー

牛乳やお酒をあたためるときに使います。 キーを押すことで、「牛乳」と「酒かん」の 切り替えができます。 時間設定が不要なキーです。 仕上がり温度が設定できます。

(▶30ページ)

⑧ 保温【スチーム】キー 保温の操作に使います。(▶32ページ)

⑨ 温度/仕上がりキー

- オーブン/発酵 キーの温度設定に使います。
- •自動メニュー使用のとき、仕上がりの温度や 強弱調節に使います。

10 取消キー

- 途中で調理、または保温をやめたいときや キーを押し間違えたときに使います。
- 調理途中、料理のできばえを確認したいときは 取削 キーを押さず、ドアを開けて 確認します。

再び調理を始めるときは、

あたため・スタートキーを押します。

* 「M」表示は店頭用のモードです。 この表示のときは、調理はできません。 レンジ キーを2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、 解除されます。

イラストは実物と若干異なります。



お手入れのしかた ▶96~97ページ - お好みの温度と食品の目安

▶29ページ

使える容器・使えない容器

	容器の種類	レンジ レンジスチーム	 オーブン/発酵 ・ グリル
ガラス	耐熱性がある	使えます カラメルなど高温になる料理は急熱、急冷に強い 耐熱ガラス製容器をお使いください。	使えます
	耐熱性がない	次 使えません カットガラス、強化ガラスも使えません。	🗶 使えません
プラス	耐熱性がある 耐熱温度140 以上 「電子レンジ使用可能」 表示があるもの	使えます ・ただし、ふたは熱に弱いものがあるため 耐熱温度をご確認ください。 ・密封性の高いふたは使わないでください。 ・油脂、糖分の多い食品は高温になるため 使えません。	使えません ただし、オーブン・グリル用 指定のものは使えます。
プラスチック	耐熱性がない 耐熱温度140 未満	 使えません ・電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、フェノール、 ユリア樹脂)は使えません。 ・ただし、解凍【スチーム】 キーで生ものを解凍する とき発泡スチロール製トレーは使えます。 	* 使えません

注意

自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は 使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。


••••	• • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	容器の種類	レンジ レンジスチーム	オーブン/発酵・グリル
	陶器・磁器	(+ > + +	O # > # +
陶		使えます	使えます
戦器 ・漆器		ただし色絵や、ひび・金銀模様のある器は傷んだり、 火花が飛ぶことがあるので使えません。	ただし、内側に色絵のある ものは、はげることがある ので使わないでください。
器	漆器		
	(9)	🗙 使えません	🗶 使えません
		塗りがはげたり、ひび割れる恐れがあります。	
	アルミ・ホーロー などの金属容器	🗶 使えません	使えます
金属		金属や金串なども火花が飛ぶので使えません。金属製の焦げ目付け皿は使えません。	ただし、取っ手が樹脂の ものは使えません。
属		• 付属の角皿は使えません。	
	木・竹製品・ 紙製品	★ 使えません	✔ 使えません
		・針金を使っているものは燃えやすくなります。	ただし、耐熱加工を施した
		・ただし、耐熱加工を施した紙製品(オーブンシートなど)は使えます。	紙製品(オーブンシートなど) は使えます。
チ	ラップ 耐熱温度140 以上	使えます	❤ 使えません
その他		ただし、油分の多い料理は高温になるため 使えません。	高温になり、溶ける恐れが あります。
	アルミホイル	✓ 使えません	使えます
	Alien .		
	1/2/1	ただし、電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがあります。 (肉・魚の解凍など)	付属の角皿に敷いたり、 ホイル焼きに使います。

加熱のしくみ

電子レンジ

レンジ 出力4段階

「600~100W」を選ぶ



加熱のしくみ

電波が食品にあたることにより、 食品の水分子が激しくぶつかり 合って摩擦熱を起こします。 その結果、食品の表面と内部が ほぼ同時に加熱されます。

電波の性質



食品や水分には 吸収。



陶器やガラスは 透過。



金属には反射。

コツ

食品の分量を2倍にした場合は、 加熱時間を2倍弱に合わせま しょう。

レンジスチーム

レンジ 【スチーム】



加熱のしくみ


電波とスチームで加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。 はじめに水受皿底面に内蔵されたヒーターを加熱してスチームを発生させたあと、電波とスチームで食品を加熱します。

メニュー例:

あさりの酒蒸し など

煮こみ

煮こみ



加熱のしくみ

電波で食品を加熱し、沸とうさせます。次に弱出力に切り替え、さらにヒーター加熱を加えてまろやかに仕上げます。 電子レンジの強出力から弱出力の切り替えは自動的に行います。

加熱時間は

設定する時間は、加熱スタートから終了までの時間です。

電子レンジの強出力の時間は 全体の約1割(10%)です。 ただし、1時間以上設定した 場合は、一律8分間です。

コッ

調理するときは、スチームを 発生させるため、ふた(ラップ) なしで加熱します。

グリル

グリル



加熱のしくみ

上ヒーターで加熱します。 庫内の温度を早く上げるため、 下ヒーターも使用しています。 オーブン料理の追加加熱にも 使います。

メニュー例:

魚の照り焼き・塩焼き など

加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ 調理ほど影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱してください。

調理中は

肉・魚の種類や脂肪ののり具合・ 塩加減で焦げかたが変わるため、 様子を見ながら焼いてください。 脂が少ない魚の場合、焦げ色が つきにくくなります。

取り出すときは

角皿の中央部を取っ手で持ち、お手持ちのミトンなどを使って両手で出し入れしてください。 角皿が熱くなっていますので、 やけどに気を付けてください。

オーブン / 発酵

オーブン /発酵



角皿上段



角皿下段

加熱のしくみ

上ヒーターと下ヒーターで加熱します。

メニュー例:

上段 グラタン、クッキー など 下段 ケーキなど厚みのある食品

加熱時間は

食品の分量が増えても、 電子レンジ調理ほど影響は大きく ありません。様子を見ながら 加熱してください。

オーブンの特性で、メニューにより加熱時間が長くなるものがありますので、その場合は様子を見ながら調節してください。

調理中は

庫内の温度が下がってしまう ので、ドアの開閉は控えめに しましょう。

発酵(35・40)は

発酵はスチームとヒーターで行います。スチームを使用しているため、ラップや霧吹きはいりません。温度は2段階に設定できます。(35・40)パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けてください。

加熱後は

焦げすぎを防ぐため、 すぐに取り出しましょう。

焼けムラが気になるときは

加熱途中で、食品の前後左右を 入れ替えましょう。

取り出すときは


角皿の中央部を取っ手で持ち、お手持ちのミトンなどを使って両手で出し入れしてください。 角皿が熱くなっていますので、 やけどに気を付けてください。

おかず・ごはんのあたため

あたためのキーを使い分けましょう

下記のキーは、赤外線センサーで食品の温度を検知しています。

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。



キー 項目	特長・コツ		
あたため スタート レンジ加熱 (▶23ページ)	おかずやごはん類をスピーディにあたためます。 ・メニューによりラップが必要です。 ・冷蔵・室温ごはんはラップなし。 ・冷凍ごはんはラップに包む。 (ラップの重なりは下にして置きます) ・室温の食品を2~3品同時にあたためることができます。 それぞれの分量が極端に違うときや、あたためる前の食品に温度差があるとき、組み合わせによっては均一にあたたまらない場合があります。		
スチーム あたため レンジ+ スチーム加熱 (▶26ページ)	ラップなしで、スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。 ・ あたため・スタート キーより約2倍の時間がかかります。 ・ 冷蔵庫でパサついたごはんなどはこのキーがおすすめです。 ・ 100g未満は自動ではできません。 レンジ【スチーム】キーで様子を見ながらあたためてください。(▶88ページ) ・ 一尾魚など厚みや形状の不均一な食品は、多少加熱ムラが生じることがあります。 ・ 肉まん・あんまんは上手にあたたまりません。 レンジ【スチーム】キーであたためてください。(▶88ページ)		



<u>あたため・スタート</u> キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

「あたため」でスピーディに



付属品 なし

レンジ加熱

例)おかずを1品あたためるとき

1 食品を入れる

- 食品は庫内中央に置きます。(分量は約100~500gまで)
- ・食品の量に合った耐熱容器で(▶18~19ページ)





を押す





- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 約50秒後以降、 <u>abttb · スタート</u> キーを押すと現在温度の目安を表示します。(約3秒間)

食品の量が多いときは、表示に時間がかかる場合もあります。

•現在温度が0 未満のとき、短い時間であたたまるものは表示しない場合があります。

お好みの仕上がりを選ぶには

▼●膿性㎞▲を押して温度を選ぶ

- 45~90 に設定できます。
- ・スタート後、 温度/仕上がり キーのランプが点滅または点灯中(約14秒間)に温度設定ができます。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

あたため足りないときは

食品を取り出して、混ぜたり、並べ変えたあとに再度 あたため・スタート キーで加熱する。または レンジ 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

「あたため・スタート」キーで加熱できない食品は

- ・牛乳、水、コーヒー
 - のみもの キーの1度押し「牛乳」であたためる。
- ・お洒

のみもの キーの2度押し「酒かん」であたためる。

あたため・スタートキーであたためると沸とうする恐れがあります。

- ・乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン 冷凍の肉だんご、あんもの
- 冷凍カレー・シチュー
- 冷凍パン(バターロールなど)
- |レンジ||600Wで時間を合わせて加熱する。
- いかなど、はじけやすい食品
 - レンジ 300Wで時間を合わせて加熱する。

レンジ【スチーム】 キーで時間を合わせて加熱する。

• 肉まん・あんまんなどのあん入り食品

(手動で調理するときの設定時間 ▶87~88ページ)

メモリー機能

初期設定は70 です。55~75 に設定した場合、その温度を記憶します。 次にあたためるときは、記憶した温度を表示します。

メニューによりラップが必要です

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。

	Tall 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7							
ラップするもの			ラップしないもの					
蒸しもの カレー		・しゅうまいなどの 蒸しもの ・カレー ・シチュー ・煮魚 ・タレのかかった 加工食品など	ごはん 汁もの		・ごはん ・みそ汁 ・スープ			
シチュー 煮魚			いためもの ハンバーグ 焼きもの	バーゲ もの イ	・野菜炒め、 やきそばなど ・ハンバーグ ・焼き魚			
冷凍もの		・冷凍食品 (フライ類を除く) ・冷凍ごはん (ラップの重なりは 下にして置く)	フライ 天ぷら		・照り焼き ・フライ ・天ぷら			
			煮もの	STATE	・野菜の煮ものなど			

ラップのしかた) ラップは食品にぴったりつけましょう。

ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが正し く働かず、上手にあたためできないことがあります。



ラップで直接食品を包んでいるときはラップが 重なっている方を下にして置きます。 重なっている方を上にすると上手にできません。








上手にあたためるには

食品の置きかた

庫内底面の「STEAM & FLAT」の文字を目安に庫内中央に寄せて置きます。









- 端に置くと加熱がうまくできません。
 - また、小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎることがあります。
- ・赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンやグリルの使用後、レンジを連続使用したあとなどは、 庫内を十分に冷ましてください。

あたためのコツ

分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙・発火する恐れがあります。

「レンジ」600Wで時間を合わせて加熱してください。

室温・冷蔵ごはん

- 分量は、約100~500gまで。
- お茶わんまたは容器に入れて<u>ラップをしないで</u>あたためます。



冷凍ごはん

- 分量は、約100~300gまで。
- ラップに包んだ冷凍ごはんは、ラップの重なっている方を 必ず下にしてお皿にのせて加熱します。



おかず・汁もの

- 分量は、約100~500gまで。
- 容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- 市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

カレー・シチュー

- •80 に設定してあたためてください。(温度の目安 ▶29ページ)
- 具などがはねることがあるので、必ずラップをしてください。 なお、ラップをはずすときにもお気を付けください。
- •加熱後、必ず混ぜてください。

お弁当

- 食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。 ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形する恐れがあります。
- アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。 ゆで卵や、しょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

室温の食品を2~3品同時にあたためることができます

- あたためる前の食品の温度が違うと上手にあたたまりません。
- 組み合わせる食品の種類によってうまくできない場合があります。
 ごはんとカレーなどの加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱しないでください。(温度の目安 ▶29ページ)
- 組み合わせる食品の分量は、ほぼ同じにしてください。 1つの食品はそれぞれ100~300gまで。
- からあげやしゅうまいなどの小さく油を多く含む食品、ソース・タレの かかった食品は1品であたためてください。
- みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずの同時あたためはできません。別々にあたためてください。



(上手に冷凍するには)

ごはんなどは平たく均一に1人分、1個ずつ(150~300g)ラップに包んで冷凍します。 できるだけ平たく形を整えましょう。

「スチームあたため」でしっとりふっくら



付属品 なし

レンジ+スチーム加熱

例) おかずをあたためるとき

給水タンクの準備をし、 ラップをせずに食品を入れる

- ・給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)
- 食品は庫内中央に。
- 食品の量に合った耐熱容器で。(▶18~19ページ) (パッケージごとあたためられる食品も必ず皿にのせてください)
- •分量は約100~500gまでです。
- 異なる食品を同時にあたためることはできません。



を押す




スチーム

弱標準強

- •庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- •途中で残り時間を表示します。 短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。

お好みの仕上がりを選ぶには

▼●臓性が▲を押して仕上がりを選ぶ



- ・強弱3段階の設定ができます。
- スタート後、 温度/仕上がり キーのランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。

次のような食品は<弱>を選んでください。

<弱>は標準よりも低出力なので調理時間が長くなることがあります。

小さな切り身魚、ししゃも、いわしの煮つけ、はじけやすいおかずなど

(食品の形状・脂ののり具合などによっては食品がはじけることがあります)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。
- 続けて使う場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分にふき取って ください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

あたため足りないときは

<u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅中(2分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて <u>あたため・スタート</u> キーを押します。

ランプが消えたときは食品を取り出して、混ぜたあとに レンジ 300Wで時間を合わせて 様子を見ながら加熱します。

「スチームあたため」キーで加熱できない食品

肉まん・あんまんは自動では上手にあたたまりません。(あんが熱くなることがあります)

 $[\nu)$ $[\lambda + - \Delta]$ キーであたためます。($\triangleright 43$ 、88ページ)

お願い

スチームあたため キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

お知らせ

- •清潔に保つため給水タンクの水はスチーム調理をするたびに入れ替え、調理前には水の量を確認しましょう。
- •「スチームあたため」は温度設定できません。

お好みの温度に

付属品 なし


レンジ加熱

- 10~90 の温度に加熱することができます。
- •40 から表示が始まり、5 きざみに設定できます。
- 45~90 設定の場合、高出力で加熱するため、分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙、発火する恐れがあります。

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。

・メニューによりラップをするものとしないものがあります。(▶24、29ページ)





7 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に置きます。
- ・食品の量に合った耐熱の容器で。(食品の分量 ▶29ページ、容器 ▶18~19ページ)
- **2 ▼ 温度を合わせる 温度を合わせる**



3



を押す



- •庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 約50秒後以降、 <u>b.t.t.b. . スタート</u> キーを押すと現在温度の 目安を表示します。(約3秒間)
- •0 以下設定時は表示されません。
- •短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり


- 庫内灯が消灯。
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

お知らせ

- お好みの温度に加熱する場合、設定した温度を記憶しておくメモリー機能はありません。
- スタート後に温度変更はできません。

お好みの温度と食品の目安

特に熱くしたいときのみ90 に設定してください。





「お好み温度」で加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

のみもの

付属品 なし

レンジ加熱



飲みものを入れる

牛乳は のみもの を1度押す 酒かん のみもの



酒かんは

のみもの を2度押す

酒かん のみもの


設定




お好みの仕上がりを選ぶには

▼ 臓性が ▲ を押して温度を選ぶ

◆牛乳 …最初の設定温度:60 35~70 まで5 きざみで





• スタート後にも、 温度/仕上がり キーのランプが点滅または点灯中 (約14秒間)に温度設定ができます。





を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 約50秒後以降、 のみもの キーを押すと現在温度の目安を 表示します。(約3秒間)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに 3回鳴ります。

お願い

のみもの キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

「のみもの」のメモリー機能について

牛乳、酒かんそれぞれで設定した温度を記憶します。次にあたためるときには、


記憶した温度に設定されますので牛乳(1度押し)と酒かん(2度押し)のキーの押し間違えにご注意ください。

上手にあたためるには


置きかた

庫内底面の「STEAM & FLAT」の文字を目安に下図の位置に置きます。

1杯




2杯




コップ



3杯









庫内の端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸とうする恐れがあります。

あたためのコツ

牛乳,

- 牛乳、コーヒー、水があたためられます。
- 分量は、一度に1~4杯まで。容器の8分目まで入れてください。容器に対して少量しか入れないと、赤外線センサーがうまく働かないため、 沸とうする恐れがあります。

2杯以上加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。

- 容器は、広口で背の低いものをお使いください。(マグカップなど)
- •おいしく飲むために、加熱前と加熱後に必ず混ぜましょう。

洒かん

- 容器は背の低い、ずんぐりとしたものをお使いください。 コップでお酒をあたためるときは広口のものを。
- 加熱前と加熱後に必ず混ぜてください。





容器の形状により仕上がりが異なります。 温度/仕上がり キーで温度調節をしてください。

あたため足りないときは


「レンジ」600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

お知らせ

牛乳の50 と酒かんの50 とでは仕上がり温度が異なることがあります。 それぞれのキーを正しく使い分けてください。 スチームの働きで、食品をおいしくあたたかいまま食卓へ

- 食事の準備中、先にできた料理を冷めないように一時的に保温 (30分以内はラップなしでOK)
- 遅れて食べる家族のために保温
- 茶わん蒸しなどの冷めるとあたためにくい食品を保温





十分に加熱した食品(75 以上)を調理後すみやかに*保温してください。(Q&A ▶90ページ) 冷めたもの、ぬるいものは食品衛生上保温できません。 以下のことに気を付けてください。

- •「あたため」などで再加熱したものは保温しない。
- 室温に長く放置した食品は保温しない。
- 生野菜(付け合わせ・漬物)など、加熱していないものは保温しない。
- レアやミディアムに仕上げた肉料理などは保温しない。
- 市販のおそうざい(コロッケや煮もの、サラダなど)は保温しない。 冷めた食品の温度を上げることはできません。

*ただし、この製品のオーブンやグリルで調理した直後は保温することはできません。

調理直後は庫内が高温になるため、食品が焦げてしまったり、 乾燥によって固くなったりします。 また、ラップなどは溶ける恐れがあります。 ドアを開け、10分程度、庫内を冷ましてからお使いください。

容器について

- 金属製の容器などは、電波を使っているため火花が飛び、 故障の原因になるため使えません。
- 樹脂のふたやラップを使うときは、 高さが10cm以上の容器を使わないでください。 上ヒーターの影響で溶ける恐れがあります。
- 詳しくは、「使える容器・使えない容器」(▶18~19ページ)の「レンジ/レンジスチーム」を参照してください。

ふた・ラップ

30分以上保温するときは、食品の乾燥を防ぐために、ふたまたはラップをしてください。

スチームを使っているのにどうしてラップする必要があるの? (Q&A ▶90ページ)

保温のコツ

- 煮ものの肉などは乾燥しやすいので、表面に出ないようにしてください。
- カレーやシチュー、スープなどは表面に膜ができることがあります。 食べる前に混ぜてください。
- ごはんものは乾燥しやすいため、1時間以上の保温はおすすめできません。
- 保温後、フライ、天ぷらなどは底面がベタつくことがあります。気になるときは、キッチンペーパーなどで油分をお取りください。

1

給水タンクの準備をし、食品を入れる

保温できる分量は約1~4人分(約100~600g)まで

- ・給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)
- 十分に加熱した食品(75 以上)を調理後すみやかに入れます。30分以上保温するときは、乾燥を防ぐため、ふたまたはラップをしてください。

2



を押す





• 180分間(3時間)までの保温になります。 保温時間や温度の設定、保温終了後の時間の追加はできません。





を押す

- •庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 30分おきにお忘れ防止のブザーが鳴ります。





取り出す

- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。 (取り出すとき、庫内上部が熱くなっているため、触れないよう気を付けてください)
- ①途中で保温する食品を追加するとき ドアを開けて食品を入れ、 あたため・スタート キーを押してください。
- ②180分以内に食品を取り出すとき 取削 キーを押してから取り出してください。
- ③180分経過後、

ピッピッ…と5回鳴ります。

取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

取消 キーを押さない場合は、約15分後に自動的に電源が切れます。

お願い

- 途中で何度もドアを開けないでください。庫内の温度が下がったり、食品が乾燥しやすくなったりします。
- •保温終了後、庫内底面にお湯がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。

保温終了後しばらくは庫内が熱く、赤外線センサーがうまく働かないため、 自動の「あたため」「スチームあたため」「のみもの」「解凍」「ゆで野菜」は使えません。

「U50」を表示します。(U50 ▶93ページ)

レンジ で時間を合わせて加熱してください。(設定時間 ▶87ページ)

「解凍スチーム」で肉や魚を解凍

付属品 なし

レンジ+スチーム加熱

「解凍【スチーム】キーを使い分けましょう。

全解凍	半解凍
ほぐしやすい固さに解凍し、すぐに加熱調理する	少し固めの仕上がりで、包丁でサクサクと切れる
場合に適しています。	固さに仕上げます。
・形状・開始温度によっては部分的に煮えることが	・さしみ、肉の細切り、いかに切り目を入れる場合
あります。	などに適しています。



給水タンクの準備をし、 ラップをはずして トレーにのせたまま食品を入れる

- 発泡スチロールのトレーにのせた食品を庫内中央に。
- 分量は、1度に約100~500gまでです。
- 家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。





で全解凍か半解凍を選ぶ

全解凍は ・ 全解凍 1度押す



半解凍は ● 全解凍 2度押す





お好みの仕上がりを選ぶには

▼●顕性が▲を押して

仕上がりを選ぶ



- ・強弱3段階の設定ができます。
- スタート後にも、 温度/仕上がり キーのランプが点灯中(約14秒間) に設定できます。





を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- できあがり
- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

まだ解凍できていないときは

ランプが消えたときは、「レンジ」100Wで様子を見ながら解凍してください。

「解凍【スチーム】」キーで解凍できない食品は

冷凍野菜は レンジ 600Wで時間を合わせて解凍する。(▶87ページ)

お願い

解凍【スチーム】キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

上手に解凍するには


- •温度のあがった食品は、 レンジ 100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
- (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
 - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- 分量が100g未満の食品は、自動では上手に解凍できません。

レンジ 100Wで様子を見ながら解凍してください。(▶87ページ)


- 発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- 食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。
- ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分ふき取ってください。また、オーブンやグリルの調理後、 レンジの連続使用後などは、庫内を十分に冷ましてください。 (赤外線センサーをうまく働かせるため)

上手に冷凍するには

材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える 1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえる。



- ・一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから1尾ずつ保存する。
- ・えびは重ならないよう並べる。






自動メニュー

自動メニュー/時間 つまみを回して、以下のメニューが作れます。

付属品 なし



レンジ

- 1 ゆで野菜(葉果菜)
- 2 ゆで野菜(根 菜)

P.39~40

レンジ+ヒーター

3 カレー・シチュー

P.52~53

レンジ+スチーム

- 10 サッと野菜で1品 P.70~71
- 11 サッと魚介で1品 P.71~72

付属品



角皿

スチーム+ヒーター

- 4 茶わん蒸し P.56
- **7** スポンジケーキ P.74
- 8 シュー P.80
- 12 手づくり豆腐 P.73

ヒーター

- 5 グラタン P.58
- 6 ホイル焼き P.60
- 9 バターロール P.82

予熱があるメニューです。

自動メニュー1~6、10~12

食品を入れる

自動メニュー「4、10~12」は、給水タンクに満水の印まで水を入れます。 (▶14ページ)



を回して

メニュー番号を合わせる

「4 茶わん蒸し」、「12 手づくり豆腐」は わん数(1~4わん)も合わせます。



4 茶わん蒸し1わんの場合

(お好みの仕上がりを選ぶには)



▼ •驟/灶炒 ▲ を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱3段階の設定ができます。
- ・スタート後にも、 温度/仕上がり キーのランプが点灯中(約14秒間)に 設定できます。





を押す

- •庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 途中でピッピッと鳴って、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- •終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。

給水タンクの準備をする

- ・給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)
- 「9 バターロール」は、発酵時にスチームを使用します。

を回して

メニュー番号を合わせる

8 シューの場合



お好みの仕上がりを選ぶには


▼ • 臓性が ▲ を押して仕上がりを選ぶ

- ・強弱3段階の設定ができます。
- ◆手順

 ❹のあとにも、

 「温度/仕上がり」

 キーのランプが点灯中 (約14秒間)に設定できます。





を押し、予熱する

庫内灯が点灯し、予熱が始まります。

ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約48分間予熱を保持します。

ドアを開けて食品を入れる







を押す

- •庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- •途中でピッピッと鳴って、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 「自動メニュー/時間」つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

お知らせ

予熱完了後、ドアを開けている時間が長いと庫内の温度が下がり、スチームの効果が十分に出なくなります。 ドアを開けて約2分経過すると「0」表示にもどります。

(ドアを開けて約1分30秒後にピッピッと鳴ってお知らせします)

そのときは再度予熱から操作し直してください。(「9 バターロール」にはこの機能はありません)

自動メニュー「1~12」で加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、 自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中(2分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて <u>あたため・スタート</u>キーを押します。ランプが消えたときは、各メニューのページを参照してください。

野菜を上手にゆでるには

2つのメニューを使い分けましょう。

• 1 ゆで野菜(葉果菜) : ほうれん草・キャベツ・グリーンアスパラガス・もやしなどの葉菜

ブロッコリー・なす・かぼちゃ・さやいんげんなどの果花菜

• 2 ゆで野菜(根菜) : じゃがいも・さつまいも・さといも・にんじん・大根など

誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火する恐れがあります。 下記の項目に従って正しくお使いください。

・葉菜・・・・・・・・・・ラップに包んで耐熱性の平皿にのせて加熱しましょう。 果花菜・根菜・・・・・・耐熱性の平皿にのせ、皿ごとラップをして加熱しましょう。

- 陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。
- •分量が100g未満の場合は レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでるときのコツ

- •アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- ・洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。 ただし、容器に水をはりその中に入れて加熱しないでください。
- •野菜の状態(季節や野菜の保存状態)により、仕上がりが異なります。 <a>温度/仕上がり キーで調節してください。
- •取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

1 ゆで野菜(葉果菜)

葉菜

分量は、100~500gまで。(ほうれん草・小松菜・青梗菜は300gまで)

ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。 加熱後、流水にさらしアクをとる。

キャベツ

キャベツは固い芯を取り、大きさをそろえて切る。

グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。 加熱後、手早く冷水に取る。

> 直接ラップに包んで耐熱性の平皿にのせ、 庫内中央に置く。

- ラップの重なり合う部分を下にして加熱する。
- ラップは何重にも重ねて包まない。





1 ゆで野菜(葉果菜)

果花菜

分量は、100~500gまで。

かぼちゃ

やや厚めに大きさをそろえて切る。

なす

大きさをそろえて切り、塩水につけてアク抜きする。

ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

さやいんげん

すじを取る。

耐熱性の平皿にのせ、 ラップでおおい庫内中央に置く。 ラップは何重にも重ねておおわない。



2 ゆで野菜(根菜)

• 分量は、100g~1kgまで。(にんじん・大根は500gまで)

にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。

厚切り、角切りのにんじんは レンジ 600Wで時間を合わせて加熱する。(▶87ページ)

じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。

2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

(切って使うとき)皮をむき大きさをそろえて切る。

大根

2~3cmの厚さの輪切りにする。

2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

耐熱性の平皿にのせ、 ラップでおおい庫内中央に置く。 ラップは何重にも重ねておおわない。



加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、 自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中(2分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて あたため・スタート キーを押します。

ランプが消えたときは、レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

^ 注意

自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

禁止

付属品 なし

-定の出力で調理する

レンジ加熱

例)「300W」で調理するとき



食品を入れる

レンジ 出力4段階

を2度押す

600W:1度押す 150W:3度押す 300W:2度押す 100W:4度押す




600W、300W、150W、100Wの順に出力を表示します。

600Wで加熱するときは、600Wで加熱するときは、

を回して

時間を合わせる







150、100W(最大時間設定300分)

30秒単位 1分単位 5分単位 10分単位 0 10分 30分 120分

• 時間を合わせると出力の変更はできません。 変更したいときは、取削キーを押して、最初から操作し 直してください。





を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

連動調理(出力を組み合わせる

付属品 なし

(レンジ加熱)(レンジ+スチーム+ヒーター加熱)

レンジ 600Wでひと煮たちさせ、100Wで煮こみます。五目豆などに。

また、600Wと レンジ 【スチーム】 キーの連動もできます。

その他の組み合わせで、卵とじ、さばのみそ煮、かぼちゃの煮ものなどもできます。

例)「600W 10分」➡「150W 60分」のとき



レンジ出力の使い分け

出力	適する調理
600W	食品のあたためや野菜をゆでるとき
	市販の冷凍食品のあたために
300W	魚類の調理、卵料理など
150W	炊飯などの追加加熱に
100W	解凍を手動でするときに

150Wの残り時間を表示します。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、 自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中(2分間)に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを 押します。ランプが消えたときは、最初から操作し直してください。

レンジスチーム


付属品 なし

レンジ+スチーム加熱

レンジとスチームで加熱します。あさりの酒蒸しや肉まん・あんまんのあたためなどに。

例)「レンジスチーム」10分で調理するとき





給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)

2 レンジ を押す

使用しているレンジ出力は300Wです。

レンジ スチーム

●自動メニュー/時

を回して

時間を合わせる



合わせることができる時間(最大時間設定15分)

4



を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

お願い

- レンジ、 レンジ【スチーム】 キーで調理するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。
- <a>レンジ <a>レンジ <a>【スチーム】 <a>キーを長時間使用したあとやオーブン調理後など庫内が熱くなっているときは、 熱に弱い容器を庫内に置かないでください。
- (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱容器を お使いください。)

オープン/発酵


付属品



オーブン(予熱なし)

ヒーター加熱

例)予熱なし190 で20分調理するとき



- 1 食品を入れる
- 2 (オーブン を押す



3 ▼・臓性が ▲ を押して 温度を合わせる



- オープンは、110~250 の設定が 可能です。
- ・35・40 は発酵の温度です。(▶46ページ)
- 4



を回して

時間を合わせる



- ③ の操作後、時間を合わせると予熱なし設定になります。
- 合わせることができる時間(最大時間設定120分)

30秒単位 1分単位 5分単位 0 10分 30分 120分

5



を押す

- 庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- スタート後 オーブン/発酵 キーを押すと、設定温度を表示します。(約3秒間)

途中、 3 と同じ操作で設定温度を変更できます。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

例)予熱あり190 で20分調理するとき

1

を押す

●温度/仕上がり、

オーブン

▼●縲/オエカハ/▲を押して温度を合わせる

- •110~250 の設定が可能です。
- •発酵(35・40)に設定された場合は予熱なし設定になります。
- •ここで時間を合わせると、予熱なし設定になります。



オーブン 190 の場合





を押す

• 予熱時間の目安

150 : 約5分、200 : 約9分、250 : 約13分30秒

•スタート後 オーブン/発酵 キーを押すと、庫内が110 以上であれば 現在温度が表示されます。(約3秒間) 110 未満の場合は表示されません。



ピッピッ…と5回鳴ったら予熱完了

予熱をスタートしてから約48分間予熱を保持します。

ドアを開けて、食品を入れる







を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定120分)

30秒単位 1分単位 5分単位

0 10分 30分 120分







を押す

- 庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- スタート後、設定温度の確認と変更ができます。(▶44ページ ⑤ 参照)



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

付属品



スチームの効果で...

霧吹きもラップもなしで発酵できます。

例)発酵を40 で30分するとき

が 給水タンクの準備をし、 角皿に食品をのせ、下段に入れる

給水タンクに満水の印まで水を入れます。(▶14ページ)

2



を押す



- 3 ▼・驟性め▲を押して温度を合わせる
 - 35・40 が発酵の温度です。
 - 発酵は、途中で温度変更できません。



4

自動メニュー/時間



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定120分)

30秒単位 1分単位 5分単位

0 10分 30分 120分







を押す

- 残り時間を表示します。
- 発酵温度を保持するために庫内灯は消しています。
- •スタート後、設定温度の確認ができます。

(▶44ページ 65 参照)



ピッピッ…と5回鳴ったら

- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

発酵について

- •庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。
- •夏場など室温が高い場合、庫内温度が設定より高めになることがありますので、 食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。 また、設定温度35 ではスチームの量をが少なくしています。 必要に応じて霧吹きをしてください。 冬場など室温が低い場合、生地の温度をはかりながら十分にふくらむまで時間を長ん

冬場など室温が低い場合、生地の温度をはかりながら十分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

加熱時間を追加したいときは(オーブン予熱あり、なし・発酵)

加熱終了後、 [自動メニュー/時間] つまみのランプが点滅中(2分間)に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。

ランプが消えたときは、オーブン予熱なし(または発酵)で、様子を見ながら加熱してください。

途中で温度を変更したいときは(オーブン予熱あり、なし)

加熱中に 温度/仕上がり キーを押して調節します。

発酵は、加熱中に設定温度を変更することはできません。

お知らせ

発酵では、温度を保持するために庫内温度が高いときには「U50」を表示します。(▶93ページ) 表示が消えるまで、ドアを開けて待ってください。

お願い

| オーブン/発酵| キー使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱容器を お使いください)

グリル

付属品



グリル(予熱なし)

ヒーター加熱

例)「グリル」予熱なしで20分調理するとき



- 1 食品を入れる
 2 グルを押す
 3 を回して時間を合わせる
 2 を回して
 - 時間を合わせると予熱なし設定になります。
 - 合わせることができる時間(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位 0 5分 10分 30分

4 <u>あたため</u> スタート



庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

手

動

理

グリル(予熱あり) ヒーター加熱

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

予熱をしてから焼くと、予熱なしで焼いたときよりも調理時間が短縮され、おいしく仕上がります。

例)「グリル」予熱ありで20分調理するとき



グリル

を押す

グリル予熱



を押す

- 庫内灯が点灯し、予熱が始まります。
- 予熱時間の目安 約5分。

グリル予熱

ピッピッ…と5回鳴ったら予執完了

予熱をスタートしてから約30分間予熱を保持します。

ドアを開けて食品を入れる





を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位

5分 10分 30分







)を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、「自動メニュー/時間」つまみのランプが点滅中(2分間)に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを 押します。

ランプが消えたときは、「グリル」予熱なしで、様子を見ながら加熱してください。


煮こみ


付属品 なし

レンジ+ヒーター加熱

カレーなど、じっくりコトコト長時間の煮こみ料理をするときに。

例)「煮こみ強」で30分調理するとき





2 煮ごみ を押す

煮こみ強: 煮こみ キーを1度押す。 煮こみ弱: 煮こみ キー2秒以上押す。 ・「煮こみ弱」は追加加熱に使用します。 煮こみ強

煮こみ強

煮こみ弱

煮こみ弱



合わせることができる時間(最大時間設定180分)

あたためスタート

を押す

- 庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- ・途中、自動的に弱出力に替わり、表示も<強>から<弱>に変わります。(加熱のしくみ ▶20ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- 自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、 自動メニュー/時間 つまみのランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。

ランプが消えたときは、「煮こみ弱」で様子を見ながら加熱してください。

お願い

- <u>煮こみ</u> キーで調理するときは角皿を使用しないでください。
- <u>煮こみ</u> キー使用後は、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性の 容器をお使いください)

煮こみ・煮もの



ビーフカレー

使用キー	自動メニュー 「3 カレー・シチュー」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約60分

材料(3~4人分) 牛バラ角切り肉250g (塩、こしょうをする) しょうが、にんにく各適量 (みじん切り) -じゃがいも …中1個(150g) (乱切りにして水にさらす) にんじん(乱切り) (A)中¹/2本(80g) たまねぎ(乱切り)中1¹/2個(300g) _バター適量 ルー _ 市販のカレールー120g _水3カップ 牛乳.....40~50ml

2人分もできます(▶53ページ)

(できあがりに加える)

1 肉をいためる

フライパンにバターを熱し、 しょうが、にんにくと共に 強火でいため、取り出す。

2 野菜をいためる

肉をいためたあとのフライパン に②のバターを溶かし、 じゃがいも、にんじん、 たまねぎの順に入れる。

3 ルーを溶かす

深めの耐熱容器に®を入れて ふたをして庫内中央に置く。



1度 押す 約4~6分



0 0 0 VV

加熱後よくかき混ぜ、ルーを きれいに溶かしきる。

4 煮こむ

3に牛肉、野菜を入れ、全体をよく混ぜ合わせる。肉が表面に出ないようにし、ふたをして庫内中央に置く。



「3 カレー・シチュー」



できあがりに牛乳を加えて よく混ぜる。

レンジ+ヒーター加熱

材料がかぶるくらいの煮汁で 材料が煮汁から出ていると焦げ つきの原因に。



追加加熱するときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが
点滅中に追加時間を合わせて

あたため・スタート キーを押します。
ランプが消えたときは、
煮こみ キーの「煮こみ弱」で
様子を見ながら加熱してください。

ビーフシチュー



使用キー	自動メニュー 「3 カレー・シチュー」 <強>
付属品と 加熱時間の目安	なし 約90分

2人分もできます(▶下記参照)

 肉をいためる フライパンにサラダ油を熱し、 牛肉を焼き色がつくまでいため、

赤ワインを加えていためる。

2 野菜をいためる フライパンにバターを熱し、 じゃがいも、たまねぎ、 にんじんをよくいためる。

材料(4人分)

牛バラ肉	250g
(角切りにし、塩、	こしょうを
少々し、薄力粉小	ヽさじ2をまぶす)
サラダ油	適量
赤ワイン	大さじ2
じゃがいも(乱切り)	大1個(200g)
たまねぎ(乱切り)	中1個(200g)
にんじん(乱切り)	中 ¹ /2本(100g)

バ	ター	適量
	 バター _ 薄力粉	40g
(A)	薄力粉	40g
	 水	3カップ
(h)	スープの素 トマトピューレ	2個
(B)	トマトピューレ	¹ /3カップ
	砂糖	大さじ1
□-	_ -リエ	1枚

3 ルーを作る

④のバターを熱し、薄力粉を加えて弱火で褐色になるまでいためる。火からおろし、泡立て器で混ぜながら、 ®を少しずつ加える。 再度火にかけて、 ひと煮立ちさせる。

4 煮こむ

深めの耐熱容器に、1、2、3、 ローリエを入れる。 肉が表面に出ないようにし、 ふたをして庫内中央に置く。



「3 カレー・シチュー」 〈強〉



アドバス …………

- •ルーは、ドミグラスソース $^{2}/_{3}$ 缶(約200g)と スープ $^{2}/_{2}$ カップにかえて 作ることもできます。
- ゆでたさやいんげんや ブロッコリーを盛りつけても 良いでしょう。

煮こみ料理のコツ

深めの耐熱容器を使う

容器は耐熱性が高く、ふきこぼれないように深めで立ち上がりのまっすぐなものを使ってください。 煮こみ料理には別売品の「煮こみキャセロール」をおすすめします。お買い上げの販売店までお申し付けください。

品番: NE-AAC2

希望小売価格:2,100円(税込)

2004年10月現在

材料がかぶるくらいの煮汁で

材料が煮汁から出ていると焦げつくことがあります。

煮汁が少ないときは落としぶたを

煮汁が少ないときは必ず落としぶたをして、 材料が出ないようにします。 ただし金属製の落としぶたは避け、穴をあけた 硫酸紙(グラシン紙)、陶器製の小皿などを用います。

分量を変更するときは水の割合が変わります

メニュー名	作る分量	水の量	仕上がり
ビーフ カレー	2人分	3カップ	標準
ビーフ シチュー	2人分	3カップ	強



使用キー	レンジ 出力4段階
付属品と	なし
加熱時間の目安	約190~250分


材料


ナ	:豆1カップ(150g)	昆布10g
ı	厂砂糖80g	にんじん50g
ı	しょうゆ大さじ21/2	ごぼう50g
A	塩小さじ ¹ /2	こんにゃく ¹ /4丁
ı	水4カップ	干ししいたけ2枚
	重曹小さじ ¹ /6	

- 1 調味液に一晩つける 深めの耐熱容器に洗った大豆 と④を入れ、一晩おく。
- 2 具の下ごしらえをする にんじん、ごぼうは、大豆 ぐらいの大きさに角切りに する。ごぼうは水にさらして アクを抜く。昆布は、固く しぼったふきんで両面をふいて 汚れを取り、はさみで1cm角 に切る。こんにゃくは1cm角 に切り、塩もみして水で洗う。 干ししいたけはもどして1cm の角切りにする。

3 煮こむ

1に2の具を入れ硫酸紙 (グラシン紙)の落としぶたと ふたをして庫内中央に置く。







追加加熱するときは
[自動メニュー/時間] つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

黒豆



使用キー	レンジ 出力4段階
付属品と	なし
加熱時間の目安	約190~250分

1	材	料	
	黒	豆	1カップ(140g)
		┌砂糖	100g
		塩	小さじ ¹ /4
	A	重曹	小さじ ¹ /4
		しょうゆ	大さじ1 ¹ /2
		∟水	4カップ

1 黒豆を洗う

黒豆を洗ってざるにあげ、 水けを切っておく。

- 2 調味液に一晩つける 深めの耐熱容器に黒豆と®を 入れ、一晩おく。 割れた豆は取り除く。
- 3 煮こむ

2に硫酸紙(グラシン紙)の落としぶたとふたをして、 庫内中央に置く。



1度 600W 1度 押す 約12分 あたた スター カ48階 押す か12分		1		
レンジ 出力4段階 + H オ	出力4段階		約12分	
2011 811 ~ 7711175	レンジ	3度 押す	約180~240分	あたたスター

レンジ加熱

4 -昼夜おく

2~3粒取り出し、指で軽く つぶれるようなら、落とし ぶたをはずし、すぐにふたを してそのまま一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませ るため)

- 黒豆はさびた釘とともに一晩 つけ込み、煮こむとより黒く 仕上がります。
- ・金属製の落としぶたは避け、 硫酸紙(グラシン紙)を 容器よりひと回り小さく切り、 数か所に小さな穴をあけて 用います。
- 大豆や黒豆のような乾物豆を 煮るときは レンジ 600W から100Wの連動調理を します。

(連動調理 ▶42ページ)

かぼちゃの煮もの



使用キー	レンジ 出力4段階
仕屋口レ	+>1
付属品と	なし

材料(2人分)

かぼちゃ300g (4cmのくし形にする)

A	砂糖	大さじ2
	薄口しょうゆ	大さじ2
	みりん	大さじ1
	_水	160ml

1 煮る

深めの耐熱容器に、 かぼちゃの皮を上にして入れ てAを加える。ラップまたは ふたをして、庫内中央に置く。



約10分

150W

さばのみそ煮




使用キー	レンジ _{出力4段階}	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約23~27分	

材料(4人分)

ਣ	sば4切れ(約40	00g)
		5じ4
	みそ大さ	5じ5
A) みりん大さ	5じ2
	砂糖大さ	5じ2
	しょうゆ大さ	5じ1

1 煮る

深めの耐熱容器に、 重ならないように、さばを 並べてAを入れる。 硫酸紙(グラシン紙)で落とし ぶたをし、ふたをして庫内 中央に置く。







チキンのトマト煮



使用キー	レンジ 出力4段階
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8~12分

材料(2人分)

鶏もも肉(一口大の薄いそぎ切り)1枚(200g)

白ワイン......大さじ1/2 塩、こしょう各少々 ⁻たまねぎ(みじん切り)…大さじ2 にんにく(みじん切り)...小さじ1 _オリーブ油大さじ2

 鶏肉に下味をつける 鶏肉にAをふり、下味をつけ ておく。

2 たまねぎを加熱する 深めの耐熱容器に®を入れ、 ふたをして庫内中央に置く。



押す 約40~50秒



ピーマン(輪切り)2個(60g) ローリエ1枚 トマトの水煮220g 顆粒スープの素少々 塩、こしょう各少々

3 材料を混ぜ加熱する 2の加熱が終わったら 1の鶏肉と©を加えてよく混ぜ ふたをする。



1度 ■

押す 約7~11分 600W

好みで、塩、こしょう、バジル、 オレガノで味を調えてもよいで しょう。 55

蒸しもの



下準備



給水タンクに 水を入れる

・満水まで水を入れる

茶わん蒸し

使用キー

自動メニュー 「4 茶わん蒸し」

付属品と 加熱時間の目安



4わん 約45分

材料(4わん分)

ぎんなん(缶詰)12個

スチーム + ヒーター加熱

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** ささみに下味をつけ 卵液を作る

ささみの筋を取り4つに切る。 塩と酒をかける。

卵液の材料を混ぜ合わせて こし器でこす。

火通りが悪い具は下調理を 火の通りにくい具は、 あらかじめ加熱しておき ましょう。

3 器に入れて、必ず共ぶたを する

> ささみとその他の具を器に 入れ、卵液を8分目まで注ぎ、 共ぶたをする。

必ず、共ぶたを使う アルミホイル・ラップは 使用しないでくだい。



, .o

4 蒸す(4わんの場合)

器を角皿にのせ、下段に入れる。 (容器の置きかた ▶57ページ)







「4茶わん蒸し」

つまみを回して 表示を「4 4碗」 に合わせる。



加熱終了後、庫内から出し、 共ぶたをしたまま約5分蒸らす。

一度に1~4わんまでできます 3わんのときは「4 3碗」 2わんのときは「4 2碗」 1わんのときは「4 1碗」 に表示を合わせる。

追加加熱するときは
自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。 ランプが消えたときは 「オープン」160 予熱なしで、

様子を見ながら加熱してください。



- だし汁は塩加減に注意 インスタントのだしには塩味が 含まれています。塩加減によって固まり具合が違う ことがあるので注意が必要です。
- 卵:だし汁=1:3~4に 卵液が薄すぎると、固まりにくくなります。

• 室温状態で加熱する

卵液が室温(約25)と違うときには仕上がり調節を。 液温が低いとき(約10) <強>

高いとき(約40) <弱>

小田巻き蒸し



スチーム + ヒーター加熱

材料(4わん分)

则液	
卵	M寸2個
だし汁	1 ¹ /2カップ
塩	小さじ ¹ /2
薄口しょうゆ	小さじ1/2
みりん	小さじ1

具
うどん160g
薄口しょうゆ小さじ1
鶏ささみ40g
干ししいたけ (もどしておく)2枚
鳴門(またはかまぼこ)4枚
ぎんなん(缶詰でもよい)8個
ほうれん草(ゆでたもの)40g

- 1 給水タンクに水を入れる
- 2 うどんに味つけし、卵液を作る うどんにさっと熱湯を通し、 薄口しょうゆをかける。 茶わん蒸しと同じ要領で 卵液を作る。
- 3 器に具を入れて、共ぶたをする ゆでたほうれん草、鶏ささみ、 しいたけ、鳴門、ぎんなんと 2のうどんを器に入れ、卵液を 8分目まで注ぎ、共ぶたをする。
- **4** 蒸す(4わんの場合) 器を角皿にのせ、下段に入れる。



「4茶わん蒸し」

つまみを回して表示を 「4 4碗」に合わせる。

自動メニュー「4 茶わん蒸し」、「12 手づくり豆腐」(▶73ページ)の容器について極端に大きな器や小さな器は避けてください。

容器の置きかた

1わんのとき



2わんのとき



3わんのとき



4わんのとき



あさりの酒蒸し

レンジ+スチーム加熱



使用キー	レンジ [スチ-ム]
付属品と	なし
加熱時間の目安	約7~9分

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** 材料を混ぜる あさりとAを深めの耐熱皿に 入れる。

П	1/3	个T
	あ	さり300g
	(培	冨水につけ砂出ししておく)
		┌バター大さじ1
A	\bigcirc	「バター大さじ1 白ワイン大さじ2
	•	にんにく少々
		あさつき少々

3 加熱する ふたなしで庫内中央に置く。



約7~9分



追加加熱するときは
[自動メニュー/時間] つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

焼きもの



マカロニグラタン

使用キー

自動メニュー 「5 グラタン 」

付属品と 加熱時間の目安



約24分

材料(4人分)

, Isa	4.1 (13.433)
マ	カロニ80g
え	び8尾(100g)
((尾・背わたを取り除き半分に切る)
サ	ラダ油少々
	、こしょう各少々
	ワイトソース(▶59ページ)
Ĭ.	3カップ
ナ	チュラルチーズ(細かく刻む)
	80g
	──鶏もも肉(1cmの角切り)
	` ,
	¹ /2枚(100g)
	マッシュルーム
	(缶詰/薄切り)40g
(A)	たまねぎ(薄切り) …中1/2個
	白ワイン大さじ2
	バター大さじ1

_塩、こしょう各少々

1 下ごしらえをする

深めの耐熱容器に®を入れ、 ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 出力4段階 **600W**

1度 押す 約6分~7分





マカロニをゆでる マカロニをゆでてざるにあげ、 水けをきってサラダ油と塩、 こしょうをふっておきましょう。

2 具をあえる

ホワイトソースを作り、マカロニと1をホワイトソースの1/2量であえる。 4等分して皿に入れ、えびをのせてから残りのソースとチーズを上にかける。

3 焼く

角皿にのせ上段に入れる。



「5 グラタン」



ヒーター加熱

手動のときは 「オーブン」220 予熱なしで 約22~27分

焼き足りないときは
「自動メニュー/時間」つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて 「あたため・スタート」キーを押します。 ランプが消えたときは 「グリル」予熱なしで、 様子を見ながら焼いてください。

.

冷凍グラタン(オーブン用)は「5 グラタン」では調理できません。



2皿(1皿200g) 1角皿にのせて上段に入れる。 2「オーブン」230 、予熱なし で約25~30分焼く。




-	SHEET .			
		V		
			1	
		白動	v = -	

使用キー グラタン」

付属品と 加熱時間の目安

約24分 上段

1 じゃがいもをゆでる じゃがいもを耐熱性の平皿に のせ、ラップでおおい庫内中央 に置く。



「2 ゆで野菜(根菜)」

手動のときは レンジ 600Wで約8分 材料(4人分)

具

じゃがいも大2個(400g) -塩、こしょう各少々 _バター大さじ1 たまねぎ(薄切り)中¹/2個(100g) バター大さじ²/3 ベーコン(1cm幅に切る)3枚

じゃがいもの皮をむいて

2 たまねぎを加熱する

1度 ■

押す

いちょう切りにし、Aを混ぜる。

たまねぎを耐熱容器に入れ

バターをのせ、ふたなしで

約5分30~

6分30秒

ソース ホワイトソース(▶下記参照)3カップ ナチュラルチーズ(細かく刻む)100g

ベーコンの代わりに、かに(缶詰) やえびを使ってもよいでしょう。

3 具をあえる

1、2とベーコンをホワイト ソースの¹/3量であえ、 グラタン皿に入れ、残りの ホワイトソースとチーズを かける。

4 焼く

角皿にのせ上段に入れる。



プドバイス …………

600W

加熱する。

- 具が冷めたときは、「レンジ」600Wであたためてから焼きましょう。
- •仕上がり 強 で濃く、弱 で薄く焼き上がります。
- 一度に1~4回まで焼けます。
- 大皿に4人分の材料を入れても焼けます。

ホワイトソース



使用キー	レンジ 出力4段階
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分~9分30秒

材料(3カップ:グラタン4	4皿分)
薄力粉	50g
バター	50g
牛乳3	カップ
塩、こしょう	少々

1 バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと 薄力粉を入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。

1度 ■ 押す 約1分~ 600W

1分30秒 **2** 牛乳を加えて加熱する 1を泡立て器でよく混ぜなが

> ら、牛乳を少しずつ加え、 ふたなしで、庫内中央に 置く。

600W

1度 ■ 押す 約7~8分

途中で2~3回よくかき混ぜる。 塩、こしょうで味を調える。

材料	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす レンジ 600W	約40秒	約1分
牛乳を加えて レンジ 600W	約5分	約7分



使用キー

自動メニュー ホイル焼き」

付属品と 加熱時間の目安



約27分

1 魚に下味をつける 魚にAをかけ、しばらくおく。 大正えびは、殻をむき背わた を取る。

材料(4人分)

大正えび4尾 白身魚(1切れ70~80g)...4切れ 塩少々 生しいたけ中4枚 レモン汁少々 (適当な大きさに切る) └白ワイン大さじ2 バター少々 たまねぎ(薄切り)中1/2個 アルミホイル(25cm角)......4枚

2 ホイルに包む

アルミホイルにたまねぎを 置き、魚・えび・しいたけ・ バターをのせて包む。

3 焼く

2を角皿にのせ、下段に入れる。



「6 ホイル焼き」



手動のときは 「オーブン」230 予熱なしで 約24~29分

焼き足りないときは 自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 ランプが消えたときは、 「オーブン」230 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

鶏肉のみそ風味ホイル焼き



使用キー

自動メニュー 「6 ホイル焼き」

付属品と 加熱時間の目安



約27分

下段

材料(4人分)

鶏もも肉2枚(400g) -酒大さじ1 ▲ しょうゆ大さじ1 _おろししょうが大さじ1 えのき(根元を切る)80g しめじ(適当な大きさにほぐす) ...100g 生しいたけ(石づきを取る)...4枚

たれ

·合わせみそ大さじ1¹/3 赤みそ大さじ11/3 砂糖大さじ1 | みりん大さじ¹/2 アルミホイル(25cm角)......4枚 添えもの レモン、エンダイブ適量


1 鶏肉を下ごしらえする 鶏肉をひと口大のそぎ切りに し、Aに約10分つけこむ。

2 ホイルに包む

アルミホイルに1を4等分して 置き、えのき、しめじ、 生しいたけをのせ、®をかけて 包む。

3 焼く

2を角皿にのせ、下段に入れる。



「6 ホイル焼き」



アルミホイルで包むとき、食品 から出る蒸気が逃げないように しっかり口を閉じるとしっとり 仕上がります。



ハンバーグステーキ

使用キー

230

予熱

あり(約16分30秒)

付属品と 加熱時間の目安



約13~ 20分

材料(4人分)

_豚ひき肉120g

(牛肉:豚肉=7:3)

パン粉¹/2カップ 牛乳大さじ4 塩小さじ1/2強 こしょう、ナツメグ各少々 たまねぎ中1個(200g) (みじん切り)

バター大さじ1 サラダ油適量

添えもの

しめじ、にんじん、かぶ、 ...適量 セロリなど(いためる)

アドバス ……………

牛肉と豚肉は、7:3の割合が おいしさのコツです。

1 下ごしらえをする

フライパンにバターを熱し、 たまねぎをきつね色になるまで いため、冷ましておく。



いためたたまねぎは、冷めてから 肉と混ぜます。熱いと肉の脂が 溶け出して、ふんわり焼けません。

- 2 材料を混ぜる
 - Aを混ぜ合わせる。 1のたまねぎ、パン粉、牛乳、 塩、こしょう、ナツメグを 加え、ねばりが出るまで よく混ぜ、4等分する。
- **3** オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒



230 予熱



4 形を整える

手にサラダ油をぬり、両手で キャッチボールするように 生地をたたいて空気を抜く。 中央はくぼませず、 約2cmの厚さの小判形に まとめる。

ヒーター加熱

5 焼く

角皿に4を並べ、上段に入れる。

約13~20分

予熱



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してください。



ヘルシーフライ(とんかつ)

使用キー	オーブン 230
予熱	あり(約16分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 20分

材料(4人分)

豚ヒレ肉12枚(400g) (ひと口かつ用) 塩、こしょう各少々

☆ 「パン粉	50g
A パン粉サラダ油	大さじ2
薄力粉	
溶き卵	適量
添えもの	

キャベツ、サラダ菜など適量

1 衣を作る

直径20cm程度の耐熱皿に ②のパン粉を広げサラダ油を かけ、混ぜる。

ふたなしで庫内中央に置く。



押す 約3~4分



00W

途中で2~3回取り出して混ぜ 濃いめに色づくまで加熱。



ヒーター加熱

2 オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒



230 予熱



肉に塩、こしょうをし、 薄力粉、溶き卵、1の順に 衣をつけ角皿にのせる。 予熱完了後、上段に入れる。

予熱 完了後 約15~20分



焼き足りないときは <u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

アドバイス

- パン粉は皿の形状によりできが変わるため、様子を見ながら 加熱してください。
- 豚薄切り肉に、にんじん・さやいんげん・プロセスチーズなどを 巻いて衣をつけ同様に焼いてもよいでしょう。





使用キー	שוטע
予熱	あり(約5分)
付属品と 加熱時間の目安	約10~ 上段 15分



ぶり(1切れ約100g)4切れ たれ しょうゆ大さじ4 みりん大さじ2 酒大さじ1 砂糖小さじ2 飾り切り大根(添えもの).....適量

1 魚をたれにつける

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹串で穴をあけ、たれに約30分つけ込む。ときどき上下を返す。

2 予熱する予熱時間約5分



3 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (▶64ページ)

1を角皿に並べる。

予熱完了後、上段に入れる。



照りを濃くしたいときは、 たれを少し煮詰め、焼き上がった 魚にぬりましょう。

さばの塩焼き



使用キー	שוויש
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 上段 18分

材料(4人分)

さば(1切れ約100g).....4切れ 塩......少々 添えもの 飾り切りきゅうり、適量 しそ、はじかみしょうが

- 1 さばに塩をする さばに塩をふり約30分おく。
- 2 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (▶64ページ)

1を皮を上にして角皿にのせ、 上段に入れる。



脂肪ののり、塩加減で焦げかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。脂肪の少ない魚の場合、焦げ色がつきにくくなります。



鶏の照り焼き

使用キー (オープン 230) 予熱 あり(約16分30秒) 付属品と 加熱時間の目安 上段 18分

骨つきもも肉の焼きかた 鶏もも肉(骨つき1本200g)4本 は、関節から下の足の骨を取り、 火通りをよくするために、骨に そって根元まで肉を切り開く。 鶏の照り焼きと同じ要領で加熱 する。



1 下ごしらえをする

肉の厚い部分に切り目を入れ、平らにする。皮を上にしてフォークでところどころに穴をあける。(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)



2 たれにつけ込む たれと一緒に鶏肉をビニール

> 袋に入れ、約30分つけ込む。 (長時間つけすぎると 焦げるのでご注意ください)

無いるのでと注意でんとい

3 オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒



230 予熱



ヒーター加熱

4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (▶下記参照)

2を袋から取り出し、 皮を上にして並べる。 上段に入れる。



予熱 完了後



焼き足りないときは
「自動メニュー/時間」つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。 ランプが消えたときは 「グリル」予熱なしで、 様子を見ながら焼いてください。

アドバイス

角皿が汚れにくいアルミホイルの敷きかた



角皿より 2枚重ねて 長めに切る 端を3回折る

鶏手羽元の香味焼き



使用キー

230

予熱

あり(約16分30秒)

付属品と 加熱時間の目安



約15~ 25分

材料(4人分)

	鶏手羽元12本
	たれ
	しょうゆ ¹ /2カップ
	ごま油大さじ1
	砂糖大さじ3
	青ねぎ(みじん切り)大さじ1
	しょうが(みじん切り) …大さじ1
	豆板醤小さじ2
l	- スラナ Φ

添えもの

白髪ねぎ、チャービル、適量 パプリカ(みじん切り)など

ヒーター加熱

1 下ごしらえする

手羽元は味のしみ込みがよい ようにフォークなどでつつい ておく。

- **2** たれにつけ込む 容器にたれを合わせ、 1を約1時間つけ込む。
- **3** オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒



230 予埶



4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (▶64ページ)

2を角皿に並べ、上段に入れる。

約15~25分



スペアリブ



使用キー

230

予熱

あり(約16分30秒)

付属品と 加熱時間の目安



約17~ 22分

豚肉 スペアリブ約900g (長さ約10cmのもの12本) たれ しょうゆ大さじ4 赤ワイン大さじ4

トマトケチャップ大さじ2 ウスターソース大さじ4 サラダ油大さじ2 にんにく(すりおろし)1片 練りがらし小さじ1 ナツメッグ、こしょう …各少々

添えもの

レモン、アスパラガスなど適量

ヒーター加熱

1 肉をたれにつけ込む たれと一緒にスペアリブを ビニール袋に入れ、約2時間 つけ込む。

2 オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒



230 予熱



3 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (▶64ページ)

1を袋から取り出して 角皿に並べ、上段に入れる。

約17~22分

- つけ込みはおいしさの決め手 材料全体が浸るようにします。つけ込みすぎると焦げやすくなるため 目安時間を守ってください。また市販のたれを使っても良いでしょう。
- ・アルミホイルの敷きかた(▶64ページ)

ごはんもの



山菜おこわと赤飯の下準備

給水タンクに水を入れる



炊飯(白ごはん)

使用キー	レンジ 出力4段階
付属品と	なし
加熱時間の目安	約18~20分

	精白米	水の量 ml
八旦	0.09L (0.5合)	120ml
分量	0.18L (1合)	210ml

レンジ加熱

季節やお米の種類によって 炊きあがりが変わります。 加熱の後半(追い炊き)に容器の ふたがあがることがありますが、 できばえには問題ありません。

1 米を洗う

米はよく洗ってざるにあげる。 水けを切って容器に入れる。

容器は別売品のレンジ専用容器 サッと1品パックをお使いください。




品番: NE-PY1 (2個セット) 希望小売価格: 1,050円(税込) 2004年10月現在 お買い上げの販売店まで お申し付けください。

2 水につけておく

分量の水を入れてふたをし、 30分以上つけておく。

0.09L(0.5合)のときは、 この線まで入れる。



0.18L(1合)のときは、 この線まで入れる。 水位線は目安です。 米の質などにより水の量は 多少変わることがあります。 加減してください。

3 炊く

ふたをして庫内中央に置く。

0.18L(1合)のとき



加熱後、約5分蒸らす。

追加加熱するときは 「自動メニュー/時間」 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて 「あたため・スタート」 キーを押します。 ランプが消えたときは

様子を見ながら加熱してください。

レンジ 100Wで

0.36L(2合)炊くときは

サッと1品パックを2個使用し、 0.18L(1合)ずつ入れて炊きます。



白ごはんの時間一覧表

0.09L	600W	100W
(0.5合)	約2分10秒	約15~17分
0.36L	600W	150W
(2合)	約6分	約15~17分

山菜おこわ



レンジ 出力4段階 使用キー 付属品と 加熱時間の目安 約17~20分

材料(4人分) もち米0.36L(2合) だし汁......1¹/2カップ 「塩少々 ▲ 薄口しょうゆ小さじ2 _酒大さじ1 山菜(水煮したもの)......50g しめじ(ほぐしておく)30g

- **1** もち米をだし汁につける もち米は洗ってざるにあげ 水けを切る。深めの耐熱容器 に入れ、分量のだし汁に1時間 以上つけておく。
- **2** 具・調味料を加える 1に、水けを切った山菜と しめじとAを加える。
- 3 炊く ふたなしで庫内中央に置く。

600W

再び庫内中央に置く。



加熱終了後、ピッピッとブザー が鳴ったら、庫内から取り出し、 素早く混ぜる。 表面を平らにならして、



約10~12分



4 ふきんをかけて蒸らす 炊きあがったら軽く混ぜ、 乾いたふきんをかけて 約5分蒸らす。

追加加熱するときは 自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 ランプが消えたときは レンジ【スチーム】 キーで 様子を見ながら加熱してください。

赤飯



レンジ 出力4段階 使用キー 付属品と なし 加熱時間の目安 約17~20分

材料(4人分) もち米0.36L(2合) あずき40g あずきのゆで汁1¹/2カップ ごま塩少々

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水ととも になべに入れ、火にかける。 煮立ったらゆで汁を捨てる。 再び約5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして皮が 破れないようにゆでる。 煮えたらざるにあげ、あずき とゆで汁に分ける。

- 2 もち米をゆで汁につける もち米を洗い、深めの 耐熱容器に入れ、あずきの ゆで汁1¹/2カップを加え 約1時間つけておく。
- 3 ゆでたあずきを加えて炊く 2にゆでたあずきを加えて 混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。



1度 🔤

押す 約7~8分



加熱終了後、ピッピッとブザー が鳴ったら、庫内から取り出し、 素早く混ぜる。 表面を平らにならして、 再び庫内中央に置く。



約10~12分



4 ふきんをかけて蒸らす 炊きあがったら軽く混ぜ、 乾いたふきんをかけて 約5分蒸らし、ごま塩をふる。

市販の赤飯用の水煮あずきを 用いて炊くこともできます。

その他のおかず



キャベツの和風マヨネーズあえ

使用キー	自動メニュー 「1 ゆで野菜(葉果菜)
付属品と	なし
加熱時間の目安	約1分30秒

材料(2人分)
キャベツ(3 cmの角切り)100g
たまねぎ(薄切り)30g
薄切りハム20g
(適当な大きさに切る)
ごまマヨネーズ
すりごま(白)大さじ1
マヨネーズ大さじ1
薄口しょうゆ大さじ ¹ /2

1 野菜をゆでる

キャベツとたまねぎは、一緒に ラップで包み耐熱性の平皿に のせ、庫内中央に置く。



「1 ゆで野菜 (葉果菜)」



手動のときは

レンジ 600Wで約1分30秒

2 あえる

ゆでた野菜と薄切りハムを 合わせ、ごまマヨネーズで あえる。

追加加熱するときは 自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 ランプが消えたときは、 レンジ 600Wで 様子を見ながら加熱してください。

卵とじ



使用キー	レンジ 出力4段階
付属品と	なし
加熱時間の目安	約3分50秒~6分10秒

材	料 (1人分)
卵	M寸1個
鶏	もも肉(1 cm角に切る)30g
た	まねぎ(薄切り)30g
	厂だし汁大さじ2
	しょうゆ小さじ1
\bigcirc	みりん小さじ1
	酒小さじ1
	_砂糖小さじ ¹ /3

1 下ごしらえをする

耐熱容器に、鶏肉、たまねぎ、 ④を入れて、 ラップでゆったりおおい、 庫内中央に置く。



1度

約1分~ 1分30秒

2 卵を加えて加熱する 1に溶きほぐした卵を加えて 軽く混ぜる。ふたなしで庫内 中央に置く。

レンジ ________押す

2度

約50秒 ~ 1分10秒

出力4段階 150W

2度 押す 約2分 ~ 3分30秒



具を変えてアレンジ! きのこの卵とじ しいたけ・えのき・しめじ (合わせて50g)と、たまねぎ の薄切り10gを入れて 卵とじと同様に加熱する。





アイデアクッキング

必見!電子レンジの便利わざ

付属品	なし	
使用キー	レンジ 出力4段階	

いちごジャム

使用キー	レンジ 出力4段階
付属品と	なし
加熱時間の目安	約14分

材料


L13	ちご(へたをとる)	300g
[_ 砂糖	150g
\bigcirc	^一 砂糖 レモン汁 _サラダ油	小さじ2
Į	_ サラダ油	1~2滴

1 下ごしらえをする

いちごを深めの耐熱容器に入れ、 Aを全体にふりかける。

2 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



押す 約14分



途中で2~3回かき混ぜる。

追加加熱するときは

| 自動メニュー/時間 | つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

- レモン汁は固まりやすくする ために、サラダ油はふきこぼ れにくくするために加えます。
- ホイップした生クリームと 軽く混ぜれば、いちごクリーム に。ロールケーキなどの クリームにぴったりです。



豆腐の水切り

揚げものや、いためものに 使いたいときに。 皿にのせて、ふたなしで庫内中央 に置く。1丁(約300g)につき レンジ 300Wで約4~5分加熱。 ふきんで水けをふき取る。



バター・チョコを溶かす

バター

耐熱容器に入れ、ラップをして 庫内中央に置く。50gにつき レンジ 600Wで約30~50秒

バターの固さに合わせて様子を 見ながら加熱を。

サンドイッチ用のからしバター は加熱時間を控えめに。

チョコレート

耐熱容器に板チョコ50gを 割って入れ、牛乳大さじ1を加え て、ふたなしで庫内中央に置く。 レンジ 300Wで約1分加熱。 固さは牛乳の量で調節を。



にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。 薄皮をつけたままラップに包み 庫内中央に置く。1片につき、 レンジ 300Wで約20秒加熱。 にんにくの大きさによって、様子 を見ながら加熱してください。



アイスクリームを 食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリーム (約200~500ml)は、 ふたを取り、庫内中央に置く。 温度/仕上がり キーで - 10 または - 5 に合わせ あたため・スタートキーを押す。 スプーンが入る状態にします。



干ししいたけをもどす

水でもどすより、早くふっくらに。 干ししいたけを容器に入れ、 ひたひたの水を加えてふたなしで 庫内中央に置く。 レンジ 600Wで様子を見ながら 約20~30秒加熱。

もどし汁はだし汁に。

ヘルシースチーム

「10 サッと野菜で1品」

「11 サッと魚介で1品」

「12 手づくり豆腐」

下準備



給水タンクに水を入れる

- 2の目盛り以上水を入れる



分量が標準の1.5倍の場合は、<u>温度/仕上がり</u>キーで<強>に、標準の半量は、<弱>に合わせてください。 ただし、ほたての蒸しサラダの半量は<u>レンジ【スチーム】</u>キーで加熱してください。

野菜の中華あえ

レンジ+スチーム加熱

使用キー	自動メニュー 「10 サッと野菜で1品」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** 下準備をする 豚肉に④をからめる。
- 3 皿に盛りつける 直径20cmくらいの深めの 耐熱皿に野菜を入れ、 混ぜ合わせる。 平らにした野菜の上に2の肉を 広げて並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

材料(1~2人分)

豚	薄切り肉(3cm幅に切る)100g
	┌ 酒小さじ1
	しょうゆ、ごま油 …各大さじ1/2
A	片栗粉小さじ1
	砂糖小さじ1/2
	_ 塩、こしょう少々
+	ャベツ(細切り)50g

もやし	20g
ゆでたけのこ(短冊切り)	20g
ピーマン(細切り)	10g
しいたけ(せん切り)	10g
にんじん(短冊切り)	10g
白ねぎ(斜め切り)	10g
しょうが(せん切り)	5 g

4 加熱する



「10 サッと野菜で1品」



加熱後、よく混ぜる。

追加加熱するときは
「自動メニュー/時間」つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート」キーを押します。 ランプが消えたときは、 「レンジ【スチーム】」キーで 様子を見ながら加熱してください。

白菜のオイスターあえ

レンジ+スチーム加熱



使用キー	自動メニュー 「10 サッと野菜で1品」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分

材料(1~2人分)

合びき肉50g 白菜(4cm長さの細切り).......100g 白菜を青梗菜に代えても良いで しょう。

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** 下準備をする

直径20cmくらいの深めの 耐熱皿に合びき肉と@を入れ、 ほぐしておく。

3 皿に盛りつける

2の上に白菜を広げる。 ふたなしで庫内中央に置く。


4 加熱する



「10 サッと野菜で1品」 加熱後、よく混ぜる。

チンジャオロース

レンジ+スチーム加熱



使用キー	自動メニュー
	「10 サッと野菜で1品」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分

- 1 給水タンクに水を入れる
- 2 下準備をする 牛肉に④をからめる。

材料(1~2人分)

牛肉(焼肉用、4cm長さの細切り)

しょうゆ大さじ ¹ / ₂ オイスターソース大さじ ¹ / ₂ 片栗粉小さじ ¹ / ₂ 酒小さじ1 砂糖小さじ1 顆粒鶏がらスープ小さじ ¹ / ₄
大さじ2

添えもの 飾り切りにんじん、青ねぎ など ……………適量

3 皿に盛りつける

直径20cmくらいの 深めの耐熱皿に、 2とピーマン、ゆでたけのこ、 しょうが、にんにく、®を 入れて混ぜる。 ふたなしで庫内中央に置く。

4 加熱する



「10 サッと野菜で1品」 加熱後、よく混ぜる。

ほたての蒸しサラダ

レンジ+スチーム加熱

おすすめのたれ イタリアンドレッシング



使用キー	自動メニュー 「11 サッと魚介で1品」 〈弱〉
付属品と	なし
加熱時間の目安	約5分30秒

材料(1~2人分)

ほたて(刺身用、	生食用)200g
にんじん	10g
塩	少々

きくらげ(水でもどしたもの) ...10g 青ねぎ(斜め薄切り)少々 唐辛子(小口切り)少々

- 1 給水タンクに水を入れる
- 2 下準備をする にんじんはせん切りし、 塩もみする。 きくらげはせん切りにする。
- 3 皿に盛りつける

2のにんじん、きくらげに 青ねぎ、唐辛子を混ぜ、 直径20cmくらいの 深めの耐熱皿に広げる。 その上にほたてを並べる。 ほたては、厚いものは1cmの 厚さに切っておく。

ふたなしで庫内中央に置く。

4 加熱する

で1品」








手動のときは レンジ【スチーム】で約5~6分 1.5倍は、約6~8分 半量は、約3分30秒~4分30秒

下準備

給水タンクに水を入れる




チンゲンサイ えびと青梗菜の蒸しもの

おすすめのたれ、中華風ドレッシング

使用キー	自動メニュー
	「11 サッと魚介で1品」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分

材料(2人分) えび(殻付き)

_{テシックシサイ} ・・・・・.8~10尾(1尾約 青梗菜(縦にせん切り)´	20g)
青梗菜(縦にせん切り) [∕]	100g
塩	少々
白髪ねぎ(添えもの)	谪量



- **2** えびの下準備をする えびは殻付きのまま洗って 水けを切り、背わたを取る。 塩をまぶしておく。
- **3** 皿に盛りつける 直径20cmくらいの深めの 耐熱皿に青梗菜を広げその上に えびの尾を内側にして並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

4 加熱する



「11 サッと魚介で1品」



手動のときは レンジ【スチーム】 で 約7~9分

いかとセロリの蒸しもの

レンジ+スチーム加熱

おすすめのたれ ・イタリアン ドレッシング ・中華風ドレッシング



使用キー	自動メニュー
	「11 サッと魚介で1品」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分

材料(2人分)

いか200g
酒大さじ1
セロリ(せん切り)小1本(80g)
ピーマン(せん切り)少量(10g)
赤ピーマン(せん切り)少量(10g)

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** 下準備をする いかは一口大に切り、斜めに 切れ目を入れる。酒で下味を つけておく。
- **3** 皿に盛りつける セロリ、ピーマン、赤ピーマン を混ぜて直径20cmくらいの 深めの耐熱皿に広げ、 その上にいかを並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。

4 加熱する





「11 サッと魚介で1品」

手動のときは レンジ【スチーム】で約7~9分

追加加熱するときは 自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 ランプが消えたときは、 レンジ【スチーム】キーで 様子を見ながら加熱してください。

下準備

給水タンクに水を入れる



器のままで食べる、 やわらかくてなめらかな豆腐です。 スプーンですくって お召し上がりください。

手づくり豆腐

スチーム + ヒーター加熱

使用キー

自動メニュー 「12 手づくり豆腐」

付属品と 加熱時間の目安



4わん 約38分

材料(4わん分)

豆乳液

豆乳 / 成分無調整

(豆腐が作れるもの)500ml にがり

市販されているにがりは種類によって使用する量が異なります。 にがりに表示されている分量 (豆乳とにがりの割合)に従って ください。

耐熱容器(直径約8cm)4個 茶わん蒸し容器やマグカップ、湯のみなど、陶器や耐熱ガラス容器がおすすめです。



- **2** 豆乳ににがりを加える 冷蔵庫で冷えた状態の豆乳に にがりを加えてゆっくりと かき混ぜる。
- 3 器に入れる 耐熱容器に2の豆乳液を均等に 分け入れ、1わんずつ アルミホイルをかぶせる。
- **4** 蒸す (4わんの場合) 器を角皿にのせ、下段に入れる。 (容器の置きかた ▶57ページ)



「12 手づくり豆腐」

つまみを回して 表示を 「12 4碗」に 合わせる。



加熱後、庫内から出し、 約5分蒸らす。 一度に1~4わんまでできます 3わんのときは「12 3碗」 2わんのときは「12 2碗」 1わんのときは「12 1碗」 に表示を合わせる。

追加加熱するときは
<u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> キーを押します。 ランプが消えたときは 「オープン」160 予熱なしで、 様子を見ながら加熱してください。

お願い

にがりの種類などによって できあがりが変わることが あります。

にがりは入れ過ぎても少なくても 固まらなかったり、分離したり することがあります。

分量は正確にはかってください。

ノドバイス ……

- 共ぶたを使うと、すだつことがあります。アルミホイルを お使いください。
- 当社製ジューサーミキサー (MJ-M3)で作った豆乳もお使い いただけます。
- 冷やしてもおいしくいただけます。 ねぎ、ゆず、しょうが、しそなど お好きな薬味を盛りつけたり、 あんかけにしても良いでしょう。 しょうゆやめんつゆをかけても おいしくいただけます。

手づくり豆腐アレンジ(4わん分)

手づくり豆腐と同分量の豆乳液を使い、同様に加熱します。

稗豆腐 (梅だれ)

梅干し2~3個の種を除き、包丁で細かくなるまでたたく。 みりん小さじ1としょうゆ少量を入れてよく混ぜる。 たれをできあがった豆腐にかけ、青じそのみじん切りを添える。

抹茶豆腐

抹茶小さじ2をお湯大さじ2で溶き、豆乳液と合わせて混ぜる。 できあがった豆腐を冷やして黒みつをかける。

お菓子・パン・

スナック・和菓子



いちごのショートケーキ(共立て)

使用キー	自動メニュー 「7 スポンジケーキ」
予熱	あり(約6分)
付属品と 加熱時間の目安	約40分 下段

材料 (直径18cmの金属製丸型1個分) スポンジケーキ生地 卵......M寸3個(180g) 砂糖(ふるう)......90g 薄力粉(ふるう)......90g [—]牛乳小さじ2 _バター15g バニラエッセンス少々 (またはバニラオイル) 硫酸紙(グラシン紙)1枚 ホイップクリーム 生クリーム1カップ ·砂糖大さじ2~3 _バニラエッセンス少々 シロップ ·砂糖大さじ2 水大さじ4 (合わせて レンジ 600Wで _ 約20秒加熱) ブランデー(©と合わせる)大さじ2 飾り

いちご(縦半分に切る)6個

下準備

- ケーキ型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷く。
- 薄力粉・砂糖はふるっておく。

☆ 給水タンクに水を入れる → 3の目盛り以上 水を入れる

1 全卵に砂糖を加え、湯せんする

卵を溶きほぐし、分量の砂糖を加えて混ぜる。湯せんして砂糖を溶かし、指先があたたかく感じる程度(約40)で取り出す。



2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡で、 文字が書けるくらいになる まで1をよく泡立てる。



ヒーター+スチーム加熱



ハンドミキサーの場合は、まず 高速で泡立てる。文字が書け、 しばらく残る程度になるまで 泡立てたあと、さらに低速で 約1~2分続け、泡を均一にする。

3 バターを溶かす

深めの耐熱容器に®を入れ、 ラップまたはふたをして 庫内中央にのせる。



1度 押す 約30~5



押す 約30~50秒



4 オーブンを予熱する 予熱時間約6分







「7 スポンジケーキ」



5 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを混ぜる。 さらに薄力粉をふるいながら 加え、粉が消えるまで底から すくいあげるように混ぜる。





生地をすくって、リボン状に落ちる まで混ぜる。

6 バターを加える

5に人肌より熱めの3をふりまくように加え、手早く混ぜ込む。



7 型に流し入れる 6を高い位置からゆっくりと 流し入れる。 (泡を均一にするため)



ボールの底に残ったバターは入れない。(ケーキ表面のヒビの原因になります)

8 空気を抜く

7をトントンとたたいて空気を 抜く。



9 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、 ドアを開けてすばやく下段に 入れてドアを閉める。

予熱 完了後



ドアを開けて 約1分30秒 経過しても スタートされ



ない場合、ピッピッと鳴り 30秒後に取り消されます。 そのときは予熱から操作し 直してください。(▶38ページ)

手動のときは ヒーター加熱のみです。 「オーブン」で焼いてください。 型紙のときは下記を参考に 様子を見ながら焼いてください。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm			約30~40分
18~19cm	150	あり	約35~45分
21cm			約40~50分

竹串を刺して、何もついて こなければ焼き上がり。



10 型から抜く

型ごと20~30cmの高さから 1回落として、焼き縮みを防ぐ。 型から出し、底を上にしてあみ にのせ冷ます。あら熱がとれた ら、乾燥しないようにポリ袋に 入れる。



11 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした 生クリームを冷やしながら 泡立て、トロリとしたら®を 加え、ツノが立つまで泡立てる。



12 デコレーションする

スポンジ台は底を上面にし、 シロップをぬって、ホイップ クリームでデコレーションする。



39-

焼き足りないときは

<u>自動メニュー/時間</u> つまみのランプが点滅中に追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> キーを押します。

ランプが消えたときは、「オーブン」150 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

サイズ別分量と加熱時間の目安(自動「7スポンジケーキ」使用)

材料	直径	15cm	18~19cm	2 1 cm
	卵	M寸2個	M寸3個	M寸4個
	砂糖	50g	90g	120g
	薄力粉	50 g	90g	120g
	牛乳	大さじ ¹ /2	小さじ2	大さじ1
	バター	10g	15g	20g
加	熱時間の目安	約35分	約40分	約45分
	仕上がり	<弱>	<標準>	<強>

サイズに応じて、<u>温度/仕上がり</u>キーで < 弱 > または < 強 > に合わせて焼いてください。



バターフルーツケーキ

使用キー オープン 160 予熱 あり(約7分30秒) 付属品と 約65~ 75分

材料

(約20×10cmの金属製パウンド型1個分) バター(室温にもどしておく)...120g 砂糖(ふるう)......120g 卵......M寸3個(180g) ラム酒小さじ1 ·薄力粉200g ベーキングパウダー小さじ¹/2 └(合わせてふるう) 硫酸紙(グラシン紙)1枚 ドライフルーツ レーズン・チェリー・ オレンジピール100g (細かく刻み、ラム酒 大さじ1に つけておく) 牛乳大さじ11/2 レモン汁大さじ1(1/2個分) レモンの皮(すりおろす)¹/ 4個分

下準備

パウンド型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷いておく。

1 オーブンを予熱する 予熱時間約7分30秒





- 2 バターと砂糖を練るボールにバターを入れて、クリーム状になるまで泡立て器で練り、砂糖を3回くらいに分けて加え、よく混ぜる。
- **3** 卵・ドライフルーツを加える 溶きほぐした卵を少しずつ 加えながら混ぜ、 さらにラム酒と好みの ドライフルーツ、牛乳を加える。

ヒーター加熱

4 粉を加える

④を加えて混ぜ、型に流し入れ、表面を平らにする。 ゴムべらを底まで入れて 中央をくぼませる。

5 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、 下段に入れる。

約65~75分

予熱 完了後



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

ちょっとアレンジ!

フルーツの代わりにバナナやオレンジを入れて焼いても良いでしょう。

バナナケーキ

バナナ1本(100g) (皮をむき、3~5mmの輪切り にしてレモン汁を少々かける)

オレンジケーキ オレンジの皮(すりおろす)1個分

オレンジ果肉¹/2個分 (袋から出し、5mm程度に切る)

アドバイス

- バターが固く練りにくいときは、 <a>温度/仕上がり キーで15~25 に合わせて <a>あたため・スタート キーで 加熱するとやわらかくなります。
- ・2個までなら1個分と同じ温度、時間で焼くことができます。様子を見ながら焼いてください。



シフォンケーキ

使用キー	オーブン 160
予熱	あり(約7分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約50~ 下段 60分

材料

1311
(直径20cmのアルミ製シフォン型1個分)
卵黄M寸5個
砂糖(ふるう)130g
サラダ油80ml
水 ¹ /2カップ
バニラエッセンス
(またはバニラオイル)少々
卵白M寸7個
薄力粉(ふるう)150g

お願い

- 型はアルミ製のシフォン型を お使いください。 フッ素加工の型では上手に焼け ない場合があります。
- ・ケーキの底に大きな穴が出来ないようにするには生地を型に入れるとき空気が入らないよう、高い位置から一気に流し入れます。 入れたあと、軽くたたいてください。強く型をたたくと逆に空気が入ることがあります。

·· アドバス ···········

約17cmの型で焼くときは 材料は、卵黄M寸3個、砂糖65g、 サラダ油40ml、水 $^{1}/_{4}$ カップ、 バニラエッセンス少々、 卵白M寸4個、薄力粉75g。 「オープン」160 、予熱ありで 約40~50分。

1 卵黄を泡立てる

ボールに卵黄と砂糖¹/2量を 入れ、泡立て器で白っぽく なるまでよく混ぜる。 サラダ油を少しずつ加えて もったりするまで混ぜる。 さらに水を少しずつ加え、 分離しないようによく混ぜる。

2 薄力粉を加える

1にバニラエッセンスを加え、 さらに薄力粉をふるいながら 一度に加える。粉が混ざる まで泡立て器で底からすくい あげるように混ぜる。

3 オーブンを予熱する 予熱時間約7分30秒



160 予熱



4 メレンゲを作る

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、ツノが立つまでしっかり泡立てる。ボールを斜めにしても流れないようになるまで泡立てる。

5 生地を合わせる

2に4のメレンゲ¹/3量を入れ、 泡立て器でメレンゲが消える まで練らないようにさっくり 混ぜる。残りのメレンゲ¹/2量 を加えて同様に混ぜる。

ヒーター加熱

6 生地を仕上げる

最後に5を4の残りのメレンゲに加え、ゴムべらで生地が 均等に混ざるまで練らない ようにしっかり混ぜる。

7 生地を型に入れる

ケーキ型(油やバターはぬらない)を用意し生地を高い位置から流し入れる。型をトントンと軽くたたいて空気を抜く。

8 焼く

角皿にのせ予熱完了後、 下段に入れる。

予熱 完了後





焼き上がったら、すぐに型を 逆さにして安定のよい深めの 容器にのせ、完全に冷ます。

9 型からはずす

パレットナイフを型と生地の間に差し込み、上下に動かしながら外周をはずす。中心は竹串で筒をこするように動かし、はずす。型をひっくり返して生地を取り出す。

お好みで

ホイップクリームやフルーツ・ ジャムを添えても良いでしょう。



クッキー

使用キー	オーブン 170
予熱	あり(約9分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約13~ 上段 18分

材料(約16個分)
バター40g
砂糖(ふるう)40g
卵M寸 ¹ /2個
バニラエッセンス少々
(またはバニラオイル)
薄力粉80g

1 バターを練る

バターを白っぽくなるまで練り、 砂糖を2~3回に分けて加え、 さらによく混ぜる。



2 卵を加え、混ぜる1に卵を加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを入れる。

3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで練らないようにして混ぜる。 ラップをして冷蔵庫で 10~20分休ませる。

4 オーブンを予熱する 予熱時間約9分30秒



170 予熱



5 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 3を16等分して5mmくらいの 厚さにし、皿に等間隔に並べ、 上段に入れる。



予熱 完了後

約13~18分



焼きムラが気になるときは、 残り時間約5分のときに、 角皿の前後を入れ替えて ください。 (熱いのでやけどに注意する) ヒーター加熱

焼き足りないときは
「自動メニュー/時間」つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて 「あたため・スタート」キーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

(いろいろなクッキーにアレンジ

3の生地に手を加えて...

- チョコチップ・ピーナッツ・ アーモンド・レーズン(約30g) などお好みのものを加えて。
- 粉にココアなどを加えると、味の バリエーションが楽しめます。
- スプーンですくって、分けて 焼くと「ドロップクッキー」に。
- 棒状にし、冷やし固めて切ると 「アイスボックスクッキー」に。



- 生地がべたついてきたら、ラップ に包み冷蔵庫で少し冷やし固め ます。
- 生地は大きさ、厚みなどを そろえると均等に焼き色が つきます。
- 市販の生地を使うときは 種類により焼けかたが変わるため、 様子を見ながら焼いてください。

1 卵を泡立てる



の型9個分)
M寸3個(180g)
130g
130g
こ切る)130g

レモンエッセンス少々 (またはバニラエッセンス) 型紙9枚
型紙9枚 (紙型のみで焼くときは、 様子を見ながら焼いてください)

使用キー	オーブン 180
予熱	あり(約10分)
付属品と 加熱時間の目安	約19~ 下段 24分

卵と砂糖を合わせて混ぜ、

湯せんする。人肌にあたたまっ

たら取り出して泡立てる。量が 増えて白っぽくなり、泡立て器

を持ち上げて字がかけるくらい

になったらエッセンスを入れる。

2 バターを溶かす バターを耐熱容器に入れて、 ラップまたはふたをして 庫内中央に入れる。



4 粉とバターを加える 1に薄力粉を入れ、人肌より 熱めに湯せんする。粉が残って いる状態の半合わせにし、 溶かしバターを加え、練らない ようにさっくり混ぜる。

3 オーブンを予熱する 予熱時間約10分



マドレーヌ型に型紙を敷き、 4を入れて角皿に並べる。 予熱完了後、下段に入れる。

予埶

5 焼く

約19~24分




加熱終了後、型から出し、 底を上にして冷ます。



使用キー	オーブン 170
予熱	あり(約9分30秒)
付属品と 加熱時間の目安	約12~ 上段 17分

1 オーブンを予熱する 予熱時間約9分30秒



2 生地を作る スポンジケーキ(▶74ページ)の 要領で、卵と砂糖を泡立てる。

材料(1本分)

卵	M寸3個(180g)
砂糖(ふるう)	60g
バニラエッセン	ス少々
(またはバニラス	ナイル)
薄力粉(ふるう))60g

(レンジ 600Wで約20秒加熱) いちごジャム適量 硫酸紙(グラシン紙).....1枚 (四隅に切り込みを入れる)

3 薄力粉を加える 2にバニラエッセンスを加えて 混ぜる。薄力粉を入れ粉が 残っている半合わせ状態まで 混ぜる。

> さらに熱いバターを加え 手早くしっかり混ぜる。

4 焼く

硫酸紙(グラシン紙)を敷いた 角皿に3を流し入れて平らにし、 角皿をたたいて空気を抜く。 予熱完了後、上段に入れる。

約12~17分



加熱後、あら熱を取り、 焼けた面を下にして固く絞った ふきんにのせて紙をはがす。

5 ジャムをぬり、巻く

向こう側2cmほど残して ジャムをぬり、手前から巻く。 巻き終わりを下にして しばらく

なじませる。



ノドバイス ……

- バターを加えて混ぜるときは 生地を底からすくいあげながら 手早くしっかり混ぜましょう。
- 紙はぬれぶきんで湿らせると はがれやすくなります。
- お好みでホイップクリームや フルーツなどを入れて巻いても 良いでしょう。



シュークリーム

使用キー	目動メニュー 「8 シュー」
予熱	あり(約11分)
付属品と 加熱時間の目安	約35分 下段

材料(9個分)

シュー皮

⁻バター50g

(室温にもどしておく)

生地の固さは卵の量で加減して ください。

中身


カスタードクリーム適量 (▶81ページ)

アドバス …………

「8 シュー」で焼くときは、 スチームが出るので霧吹きは いりません。

下準備

給水タンクに水を入れる



1 材料に火を通す

なべに®を入れ、火にかける。 バターが完全に溶けてなべ 全体に泡が出て沸とうしたら 火を弱め、薄力粉を一気に 加えてよく混ぜる。



2 混ぜながらさらに加熱する 手早く混ぜながら再び1~2分 中火にかける。バターと粉が なじみ、透明感が出るくらい まで、焦がさないよう水分を 飛ばす。



ヒーター+スチーム加熱

3 溶き卵を加える

火からおろし、 溶き卵を徐々 に加えながら つやが出るま



でよく混ぜる。木べらで持ち あげて、生地が帯状にゆっく りと落ちるくらいの固さにな れば卵を加えるのをやめる。 (卵が残ることもあります)

4 オーブンを予熱する

予熱時間約11分



「8シュー」



5 絞り出す

角皿にアルミホイルを敷く。 生地を絞り出し袋に入れ、

直径約5cmの 大きさに絞り 出す。



6 焼く

予熱完了後、ドアを開けてす早く 下段に入れてドアを閉める。

予熱 完了後





ドアを開けて約1分30秒経過して もスタートされない場合、ピッピ ッと鳴り30秒後に取り消されま す。そのときは予熱から操作し直 してください。(▶38ページ)

7 クリームを詰める

焼き上がったら、すぐに角皿 から取り出し、アルミホイル からはずす。

あみなどにのせて冷ます。 上から1/3に切り込みを入れ、 クリームを詰める。

手動のときは

ヒーター加熱のみです。

スチームが出ないため、庫内に入れ る前に生地の表面に霧を吹きます。 「オーブン」190 、予熱ありで 約30~40分

焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 ランプが消えたときは、 「オーブン」190 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

- 粉を入れるタイミングは 水とバターが沸とうし、なべ全体 に泡が出たとき一気に加えます。 沸とうが足りないと、粉、水、 バターがよく混ざり合わず、 ふくらみが悪くなります。
- 手早く混ぜる 粉を加えたら、なべ底に粘りつい た生地が、つるりとはがれるよう になるまでよく混ぜます。 混ぜかたが足りないとふくらみが 悪くなります。
- ドアは開けない

焼き上がるまでに開けると、庫内 の温度が下がり、ふくらまなく なってしまいます。

• すぐに焼かない生地は 乾燥してふくらみが悪くならない ようにラップをするか、絞り出し 袋に入れます。

レンジで作るシュー種



簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

- 1 深めの耐熱ボールにバター50g(室温)と水80mlを入れ、 ふたをして庫内中央に置き、レンジ 600Wで約2分20秒~2分40秒 加熱し、十分に沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50g を加えてさらによく混ぜる。
- 2 ふたなしで レンジ 600Wで約1分20秒~1分40秒加熱し、 途中で1回混ぜる。加熱後、さらによく混ぜる。 溶き卵1個を加え、ボールの周囲にタネがつかなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分が目安です)
- 3 レンジで作るシュー種の場合、自動メニュー「8 シュー」で 焼くときは、仕上がりく弱>で。 手動で焼くときは、生地の表面に霧を吹き、 オーブン/発酵 190 予熱あり約30~35分下段で焼きます。

卵は入れすぎないで

なべで作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくって ひとかたまりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが 目安です。

ボールは大きめのものを

バターと水が沸とうするため、また卵を混ぜるとき、作業をしやすい ように大きめのボールを使います。

溶き卵を混ぜるとき

ハンドミキサーの低速を使っても良いでしょう。



カスタードクリーム

使用キー	レンジ 出力4段階
付属品と	なし
加熱時間の目安	約5~8分

	材料(シュークリーム約18個分
	牛乳2カップ
	┌ 薄力粉大さじ2
	○ コーンスターチ 大さじ1~2○ 砂糖50~80g
	└─砂糖50~80g
	卵黄4個
	。「バター20g
	_圏 厂バター20g バニラエッセンス少々
	ラム酒小さじ1
1	

1 牛乳をあたためる 深めの耐熱容器に牛乳を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。

600W

1度 押す 約2~3分



2 粉に牛乳を加える

Aを合わせて、ふるいにかけ たものに牛乳を泡立て器でよ く混ぜながら少しずつ加える。

卵を加え加熱する 2に卵黄を少しずつ混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。




1度 押す 約3~5分



途中で2~3回取り出し混ぜる。

4 香り風味をつける 3に®を手早く混ぜ、あら熱が 取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。

下準備





バターロール

発酵

使用キー	オーブン /発酵	
1次	35	約50~70分
2次	40	約20~40分

焼き上げ

使用キー	自動メニュー	
	「9 バターロール」	

予熱

付属品と 加熱時間の目安 下段

あり(約13分) 約12~ 15分

材	料(9個分)	ベーカーズ
		パーセント
強.	力粉(ふるう)	
	210g	100%
ド	ライイースト	
	(予備発酵不要のもの)	
	小さじ1強	1.6%
	_ 砂糖27g	13%
	卵M寸¹/₂個	11%
A	塩…小さじ1/2強	1.5%
	スキムミルク	
	…大さじ1 ¹ /4	3.5%
	_水 110~120ml	55%
バ	ター26g	12.5%
ド	リール	
卵	¹ /2個	
塩	少々	

ベーカーズパーセントとは (▶83ページ)

ヒーター+スチーム加熱 1 給水タンクに水を入れる

2 材料を混ぜる

ボールに強力粉を入れ、中心を くぼませインスタントドライ イーストとAを入れ、混ぜ合わ せて、ひとまとめにする。

3 材料をこねる 2をこね板に出し、

手にベタベタと、ついてこなく なるまで、こすりつけるように してよくこねる。




4 バターを加えてさらにこねる 3をたたきつけては、こね、 バターを2回に分けて加えて さらにこねる。生地の面をその つど変え、十分たたきつける。 (約10分)





5 生地を丸める

指が透けて見えるくらいに生地 が薄くのびれば、こね上がり。 丸めて油をぬったボールに入れる。



6 35 で1次発酵させる 5のボールをラップなしで 角皿にのせ、下段に入れる。



発酵 35 約50~70分



7 フィンガーテストをする

生地が2~2.5倍に発酵した ら、指に粉をつけて中央を 押す。

指穴がそのまま残ればOK。 発酵終了時の生地温度は 約30~35 が目安。 (パン作りのコツ▶84ページ)

おおりまする 発酵した生地を手で押さえ、



9 ベンチタイム

包丁かスケッパーを使って生地を9個(1個約43g)に分けて 丸め、固く絞ったぬれぶきんを かけ、15~20分休ませる。



10 生地をのばす

生地を水滴形にし、めん棒で のばして細長い三角形にする。



11 成形する

生地の端を手前に引っ張る 感じでくるくる巻く。 薄く油をぬった角皿に並べる。



12 40 で2次発酵させる 生地を下段に入れる。



発酵 40 約20~40分

13 オーブンを予熱する

発酵終了後、角皿を庫内から 取り出し、オーブンを予熱 する。

予熱時間約13分



「9 バターロール」



14 焼き上げる

生地の表面にドリールをぬる。 予熱完了後、下段に入れる。

予熱 完了後



約12~15分



手動のときは 「オーブン」210 で予熱し、 「オーブン」190 で 約13~18分

焼き足りないときは 「自動メニュー/時間」つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタート キーを押します。 ランプが消えたときは、 「オーブン」190 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

あんぱんにアレンジ

9の生地に手を加えて 生地を12個に分けて円盤形にし、 あんを30gずつ生地の中に 包みます。 あんは水分の少ないものを。 (水分が多いと空洞ができやすく

ベーカーズパーセントとは

なります)

パンをおいしく焼くための 大切なポイントは材料を正確に はかることです。

材料表には、家庭で作りやすい 分量とベーカーズパーセントを 併記しています。

併記しています。
ベーカーズパーセントとは、
強力粉を100としたときの
他の材料の割合を表したもので、
分量を多く作る場合は
ベーカーズパーセントを使って
正確な分量を計算してください。

パン作りのコツ

材料を正確にはかりましょう

パンをおいしく焼くための大切なポイントは材料を正確にはかることです。 材料表には、家庭で作りやすい分量とベーカーズパーセントを併記しています。 ベーカーズパーセントとは、小麦粉を100としたときの他の材料の割合を表したもので、 分量を多く作る場合はベーカーズパーセントを使って正確な分量を計算してください。

こね上げ温度が大切です

バターロールや食パンの場合、こね上がった生地の最適温度は27~28 です。 生地をこねるときは、この温度にこね上がるように室温や粉の温度に応じて 水の温度を調整します。

• 生地温が高い場合 ボールを2重に重ね、 下のボールに水を入れて 生地を冷やします。



生地温が低い場合 ぬるま湯で湯せんに して生地をあたため ます。



発酵のポイント

発酵はスチームとヒーターで行います。 スチームを使用しているため、ラップや霧吹きはいりません。 温度は2段階に設定できます。(35、40) パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けてください。

各設定温度の	35	バターロールの1次発酵など
使いかたの目安	40	バターロールの2次発酵、ピザ生地の発酵など

発酵時間は生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 料理本の時間を目安にし、生地の発酵具合に合わせて時間を加減してください。

フィンガーテストについて

- 1次発酵後、指に粉をつけて発酵具合をみます。
- 発酵良好

生地が2~2.5倍に発酵し、指穴がそのまま残れば、 発酵完了です。次にガス抜きの工程に進みます。

発酵不足

生地のふくらみが小さく、指穴がすぐにもどるようなら、 発酵不足です。(固く、重いパンになります) 1次発酵の時間を追加してください。



周囲にしわができ、沈むようなら、発酵しすぎです。 (パサついたパンになります)

室温や生地のこね上げ温度が高いと

発酵しすぎる場合があります。その場合は発酵時間を短くします。


失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。







下準備





発酵 ヒーター+スチーム加熱

使用キー	オーブン /発酵
温度	発酵40
時間	約20~30分

焼き上げ

使用キー

220

予熱

あり(約14分30秒)

付属品と 加熱時間の目安



約11~ 16分

材料(直径25cm丸型1枚分) 生地

薄力粉130g ドライイースト小さじ²/3 (予備発酵不要のもの) (A) スキムミルク小さじ1¹/3 塩......小さじ1/2 _砂糖大さじ²/3 バター(室温にもどす)......10g 水75ml たまねぎ(薄切り) …中¹/4個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り)...30g サラミソーセージ(薄切り)…10枚

ピーマン(薄切り)1個

ナチュラルチーズ(細かく刻む)...100g

ピザソース(又はケチャップ)…適量

薄力粉を使うと手軽に作れ、 軽い触感に仕上がります。

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** 材料を混ぜる ボールにA、バター、水を順に 入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、 なじんだら全体を手早く混ぜる。
- **3** 生地をまとめる ボールや指についた生地も きれいにとってまとめ、 指を立てて生地のまわりを ならしながら丸くまとめる。



4 40 で発酵させる 油をぬったボールに3を入れて ラップなしで角皿にのせ、 下段に入れる。





発酵 40 約20~30分

5 オーブンを予熱する 発酵させた生地を取り出し オーブンを予熱する。 予熱時間約14分30秒



220 予熱



6 生地をのばす

軽く粉をふった台に生地を 移し、直径25cmくらいの 大きさにめん棒でのばし、 サラダ油を薄くぬった角皿に 移し、形を丸く整える。

- 7 ソースをぬり、具をのせる ふちを少し残してピザソース をぬる。その上にお好みの具 を並べ、チーズをのせる。
- 8 焼く 7を下段に入れる。

予埶 完了後

約11~16分



焼き足りないときは

自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してください。


生地の分量を多くして角皿一面に のばすとうまく焼けません。

冷凍ピザ


市販のピザ、直径約15cm(1枚)

- 1 「オーブン」220 で予熱する。 (予熱時間約14分30秒)
- 2 角皿にのせて下段に入れ、 約8~13分焼く。

下準備



直径18~20cmの耐熱ガラス製ボールを 使用してください。



いちご大福



材料(10個分)	
(A) (自玉粉	100g
^(A) 上水	150~170ml
砂糖	80g
こしあん(練りあん))150g
いちご	小10粒
片栗粉	適量

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** あんを用意する こしあんを10等分し、丸めておく。

レンジ+スチーム加熱

- **3** いちごをあんで包む いちごはへたを取り、2のあん でいちごが半分くらい見える ように包んでおく。
- 4 材料を混ぜ合わせる (A)を耐熱ガラス製ボールに 入れて泡立て器でよく 混ぜる。砂糖を加えダマが なくなるまで混ぜる。
- **5** 加熱する ふたなしで庫内中央に置く。



1度

約3分~ 3分30秒

加熱終了後、取り出し、 木べらでよく混ぜる。

そのあと、



約5~6分



6 あんを生地で包む 加熱後、よく混ぜる。 片栗粉をたっぷり敷いた バットに移し、5を10等分に 分割する。その生地で3を 包んで形を整える。

追加加熱するときは 自動メニュー/時間 つまみのランプが 点滅中に追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 ランプが消えたときは、 レンジ【スチーム】キーで 様子を見ながら加熱してください。

栗蒸しようかん



材料(1本分) こしあん(練りあん)...200g 薄力粉大さじ2 (A) 片栗粉大さじ1 砂糖40g 水80ml 栗の甘露煮 ...小1びん(正味約100g)

(汁けを切り、1個を2~3つに切る)

レンジ+スチーム加熱

- 1 給水タンクに水を入れる
- **2** 材料を混ぜる

(A)を耐熱ガラス製ボールに 入れて練るようによく混ぜる。 少しずつ水を加え、泡立て器で 溶きのばす。

栗を入れ混ぜ合わせる。

3 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。

1度 押す 約3~4分

加熱終了後、取り出し、 木べらでよく混ぜる。

そのあと、



約6~7分



4 生地を成形する

巻きすの上にラップを広げ 3の生地をのせて包み 直径4cm、長さ20cmくらい の棒状にする。 巻きすで、形を整える。

手動で調理するときの設定時間

設定温度・時間は目安です。様子を見ながら加減してください。

電子レンジ調理(あたため)

レンジ キー1度押し

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ご	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_
は	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	
ん類	どんぶりもの	1人分 (300~400g)	約3~5分	有
汁	みそ汁	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
も	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
の	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	_
煮もの	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
ρο	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	
焙	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	
もの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分~1分20秒	
炒め	焼き魚 ハンバーグ 野菜いため スパゲティー・焼きそば	1人分(200g)	約2分~2分30秒	
もの	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	
パ	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	
パン類	バターロール	1個(40g)	約10秒	_
飮	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	
みもの	コーヒー	1杯(150ml)	約1分30秒	
ŏ	お酒	1本(180ml)	約1分	
そ	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	
の	お弁当	約500g	約1分30秒~2分	
他	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	

- いか・えびなどの揚げものは300Wであたためてください。 3個(150g)で約40秒~1分です。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20~25)のときの時間です。

電子レンジ調理(冷凍食品あたため)

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめに。

レンジ キー1度押し

メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	
ピラフ (パラパラのもの)	1袋(250g)	約4~5分	
カレー・シチュー	1人分(150g)	約3~4分	
ポタージュスープ	1人分(300g)	約4~5分	有
ハンバーグ	1個(100g)	約3分~3分30秒	
しゅうまい	15個(220g)	約4~5分	
肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	約6~7分	
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分~1分30秒	
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分] _
パン(バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	
ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	
さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	

電子レンジ調理(解凍)

レンジ キー4度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約8~10分	
薄切り肉	300g	約8~10分	
厚切り肉	200g	約6~8分	
鶏もも肉(骨なし)	200g	約6~7分	
鶏もも肉(骨付き)	200g	約7~8分	
えび	10尾 (約200g)	約5~7分	_
いか(ロール)	100g	約3~4分	
まぐろ(ブロック)	200g	約4分30秒~5分	
一尾魚	1展約300g)	約6~8分	
切り身魚	1切れ (約100g)	約2分30秒~3分	

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめに。

電子レンジ調理(野菜の下ごしらえ)

レンジ キー1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分~2分30秒		要
キャベツ	100g	約1分30秒		1
小松菜	200g	約2分~2分30秒		# 5
青梗菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒		_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分		
なす	100g	約1~2分		要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	
さやいんげん	100g	約1分30秒		
かぼちゃ	200g	約2~3分		
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分		
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	_	_
さといも	5個(200g)	約4~5分		
にんじん	100g	約1~2分		

- ●アク抜き…加熱前塩水につける。
- ●色止め…加熱後流水にさらす。

ゆでて冷凍した野菜の解凍

レンジ キー1度押し

分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
100g	約1分40秒	
100g	約2分	_
	分量 100 g 100 g	7里 レンジ600W 100g 約1分40秒

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- ◆大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できたものから取り出します。

手動で調理するときの設定時間(つづき)

レンジスチーム調理(あたため)

レンジ【スチーム】 キー

レンジ300Wとスチームを使用しています。

- •水分を補いしっとり・ふっくらあたためたいものや固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。
- ◆レンジスチームはラップなしで加熱します。

素材名	分量	設定時間 レンジスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約3分30秒~4分
しゅうまい	8個(160g)	約4~5分
まんじゅう	1個(60g)	約1分30秒~2分
焼き魚	1切れ(80g)	約3分~3分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約3分~3分30秒
ハンバーグ	1個(100g)	約4分~4分30秒
やきとり	4本(100g)	約3分~3分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分30秒~3分
肉だんご	120g	約4分~4分30秒
肉まん・あんまん	1個(80g)	約2~3分

素材名	分量	設定時間 レンジスチーム
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮もの	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約2分~2分30秒
ハンバーガー	1個(100g)	約2分~2分30秒
バターロール	3個(90g)	約1分30秒~2分
冷凍しゅうまい	15個(240g)	約9~10分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約4分30秒~5分30秒
冷凍お好み焼き	1枚(200g)	約10~11分
冷凍ホットケーキ	1枚(100g)	約3分~3分30秒
冷凍肉だんご	1袋(200g)	約8~10分
冷凍肉まん・あんまん	1個(80g)	約3分~3分30秒

オーブン料理

オーブン/発酵 キー

種類	メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時	間 オーブン	備考
焼きもの	ローストビーフ	800g×1個		有	250	約40~50分	まわりに野菜を置く
焼さもの	ベークドポテト	150g×4個		無	250	約40~50分	-
	スコーン	直径5cm 約16個	角皿下段		200	約20~30分	-
 お菓子	アップルパイ	直径21cmパイ皿	用皿下段	有	210	約32~42分	-
の果丁	プリン(金属製型使用)	90ml型 9個		19	150	約30~40分	角皿に湯を入れる (約600ml)

オーブン予熱時間:150 約6分 160 約7分30秒 170 約9分30秒 180 約10分 190 約11分 200 約12分 210 約13分 250 約20分

材料・作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本のレシピと上の表を参考にして作ってください。

プリンを作るときは

- 大きな型を使用して焼くときは加熱時間が長くかかります。 様子を見ながら焼いてください。乾燥が気になる場合は、アルミホイルでふたをすると良いでしょう。
- 角皿にキッチンペーパーを重ならないように敷きつめ、湯を注いでからプリン型を置くと、型がすべりません。
- プディングがあたたかいうちは、やわらかくてくずれやすいので、冷蔵庫で十分冷やしてから型から出します。



あたため・スタート

<u>あたため・スタート</u> キーで 食品をあたためても熱くならない	 ・食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。 ・陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。 ・もう少し加熱したい場合は、レンジ 600Wで時間を合わせて追加加熱してください。 ・冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりません。 ・冷凍カレーはあたため・スタートキーではあたためられません。 レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。(▶87ページ)
あたため・スタート キーで食品を あたためると熱すぎる	あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。赤外線センサーをうまく働かせるためです。
缶詰などの加工食品やたれつきの 食品をあたためるとたれが飛び散る	・深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。・たれは加熱後にかけましょう。
冷凍ごはんをあたためると でき足りない	あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず重なりを下にしてください。

スチームあたため

あたため時間が長くかかる	スチームを発生させてあたためるため、電子レンジ加熱のみのあたため より時間がかかります。
ごはん・おかずが熱すぎる	・仕上がりを < 弱 > に調節してください。・100g未満のおかずは レンジ 、 レンジ 【スチーム】 キーで時間を合わせて加熱してください。

のみもの

	• 設定温度は合っていますか。
	のみもの キーにはメモリー機能があります。
	再度、お好みの温度に合わせてください。(▶30ページ)
	• Oみもの キーを使いましたか。 bたため・スタート キーでは熱くなります。
熱くなりすぎて飲めない	•容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。
	容器の8分目まで牛乳・酒を入れてください。
	•分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。
	温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
上と下で温度が違う	加熱後よく混ぜましょう。

解凍

	• 食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
食品が煮えた	魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
	ラップなどの包装をはずしてください。
	全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。

Q&A (つづき)

保温

スチームを使っているのにどうして	スチームで乾燥を防いでいますが、温度が高い食品を長時間保温する
ラップする必要があるの	ことで食品自体からの水分蒸発が多くなるためです。
	・ラップをしましたか。
 乾燥する	庫内が熱いため、長時間保温すると乾燥しやすくなります。
対象の	ふたまたはラップをしてください。
	• ごはんものは乾燥しやすいため、1時間以上の保温はおすすめできません。
	加熱が十分でない食品、加熱後室温に長く放置した食品は、
* 15 A - - - - - - - - -	菌の繁殖により食中毒を起こす恐れがあります。
なぜ十分に加熱した食品(75 以上)	(ぬるい食品を保温すると、食品の温度上昇の過程で菌の繁殖を促す恐れ
を調理後すみやかに保温しないと	があります)
いけないの	十分に加熱調理したあと、すみやかに保温してください。
	保温中は、庫内温度を65 に保つことで菌の繁殖を防止しています。

1~2 ゆで野菜

野菜をゆでるとうまくできない	 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製の ふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせます。 果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。 100g未満の野菜は レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。
野菜をゆでると乾燥する	洗ったあとの水分を十分に残したまま加熱してください。
生っぽいところとできすぎたところ が混在する	 ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。 かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上 ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

5 グラタン

(本) 上	・具が冷めてしまったら、レンジで約40 にあたためてから 焼いてください
焼け色が濃い・薄い	焼いてください。
	• チーズの種類で焼き色が変わることがあります。

7 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない	卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で
ふくらまない	文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てがうまくできない	泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使ってください。
部分的に粉が残る	よく振るいながら入れましたか。不純物や粉の固まりを取り除くため、また空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで	グラニュー糖を使うと薄くなります。
焼け色に影響する	また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。

8 シュー

焼け色・大きさにムラがある	生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
うまくふくらまない	シュ - 生地の作りかたのコツ(▶81ページ)

9 バターロール

焼け色にムラがある	生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。			
焼け色が薄い	やわらかく焼き上げるために、薄めの焼き上がりにしています。 もう少し濃くしたい場合は、仕上がりく強>で焼いてください。			

10/11 サッと野菜で1品/サッと魚介で1品

12 手づくり豆腐

うまくできない	 ・容器の置きかたをまちがえていませんか。(置きかた ▶57ページ) ・わん数の設定をまちがえていませんか。(操作 ▶73ページ) ・共ぶたを使っていませんか。アルミホイルをかぶせて加熱してください。 ・にがりの種類などによって、できあがりが変わることがあります。にがりは入れ過ぎても少なくても、 固まらなかったり、分離したりすることがあります。 ☆暑け正確にはかってください。
	分量は正確にはかってください。

スチーム加熱全般

ニナノズナかい	水がなくなっていませんか。		
うまくできない	水の量が少なかったり、入れ忘れたりした場合にはうまくできません。		

故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因					
まったく動かない	 停電していませんか。 配電盤のブレーカーが切れていませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 表示部に「0」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「0」表示が出てから操作してください。 					
食品がまったく あたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 レンジ キーを2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。					
調理中、調理後に音がしたり、 ファンの回る音がする	電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、スチームの発生音、 部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。					
調理後、ファンが止まらない	食品を取り出さずそのままにしていませんか。 その場合は最大30分間ファンが回ります。					
電子レンジ調理のとき 火花が出る	金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。付属品の角皿を使用していませんか。					
煙やいやな臭いが出た	 ・初めて使うときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあります。 気になる場合は、脱臭をしてください。(▶96ページ) ・庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出る ことがありますが故障ではありません。 					
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。					
現在温度表示が設定温度近くに なっているのになかなか 終了しない	現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、 まだ温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示で、しばらく終了しない ことがあります。故障ではありません。					
スチームがでない	給水タンクは確実にセットされていますか。					
「コツコツ」と音がする	本体内部で水を送っている音です。異常ではありません。					
スチームを使用していない オープン調理中に、庫内の ノズルから水がでている	給水タンクから水受皿の間に残っていた水が、庫内があたためられる ことで自然に出てきたもので異常ではありません。 また、調理のできばえにも影響はありません。					

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと取消キーを押し、操作し直してください。

症状	調べるところ					
	調理中給水タンクの水が給水以下もしくはなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては「リート」を表示しない場合があります。 ・調理終了後に「リート」を表示するメニュー スチームあため 4 茶わん蒸し 7 スポンジケーキ 8 シュー 12 手づくり豆腐 次回からは、調理をスタートする前にタンクの水量を確認してください。 「4 茶わん蒸し」「12 手づくり豆腐」で追加加熱するときは、 「オープン」160 予熱なしで、様子を見ながら加熱してください。 ・調理中に「リート」を表示し、停止するメニュー レンジ【スチーム】 10 サッと野菜で1品 11 サッと魚介で1品 停止したときはタンクに水を入れ、 取消 キーを押して レンジ【スチーム】 キーで様子を見ながら加熱してください。 ・給水タンクの水が給水線以下になったとき 給水タンクを取り出し、水を満水の印まで補給して、 取消 キーを押してから操作し直してください。 ・給水タンクから水受皿に水が供給されなくなったとき 取消 キーを押してから、自動メニュー「15 水受皿」で お手入れしてください。(お手入れのしかた ▶97ページ)					
U 50	庫内の温度が高いときに表示します。 ① 表示が消えるまでドアを開けて待つ。 ② 取消 キーを押してから手動で調理する。 ①か②の操作を行ってください。発酵のときは①の操作を行ってください。					

以上のことをお調べになり、なお異常があるときはお買い上げの販売店へご連絡ください。


ご連絡いただきたい内容

- 1. 故障状況
- 2. 製品名 (スチームオーブンレンジ)

保証書に記入してあります。

- 3. 品番(NE-SA5)
- 4. お買い上げ日(年月日)

次のような表示が出たら取消キーを押し、再度ご使用ください。繰り返し表示が出たときは、表示内容をお買い上げの販売店にご連絡ください。



Hのあとのには、2けたの数字が入ります。

お手入れのしかた

本体部・ドア部



右面上部にあります。

イラストは実物と若干異なります。

魚警告

本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることが

電源プラグ あります。 を抜く

ドア・外まわり

ぬれぶきん・やわらかい布でふく

- •ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布でふき取り、 残った洗剤をふき取ります。
- 吸気口(▶15ページ)についたほこりなどは乾いた布で定期的に取り除きます。(性能を維持するため)



庫内底面

汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

- 汁や食品カスは、こまめにぬれぶきんでふき取ってください。 特にオープン調理の前には、庫内をきれいにふき取ってから 調理をしてください。周囲のパッキン部分は強くこすらない でください。はがれる恐れがあります。
- 庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。 セラミックガラスが割れる恐れがあります。

庫内底面のひどい汚れは、クリームクレンザー を付けてナイロンたわしで汚れをこすり取り、 ぬれぶきんで残ったクレンザーをふき取ります。

庫内の壁は、汚れがつきにくくなっています

天井

SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。

側面・奥面

フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

汚れがひどいとき、油の飛び散る料理のあと、臭いが気になるときは脱臭してください。(▶96ページ)

お願い

本体部・ドア部は...

- 洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取り付け部に入れないでください。 (故障の原因になります)
- ・シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)を使わないでください。 (傷・変形・変色の原因になります)
- 庫内を強くこすらないでください。SC(セルフ・クリーニング)効果低下やフッ素コートが、はがれる原因になります。

特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。(庫内底面のみクリームクレンザーが使えます)

角皿

ご使用のたびにやわらかいスポンジで洗い、水分をふき取ります。 たわしやスポンジのナイロン面、クレンザーなどは、傷がつく恐れがあるため、 使用しないでください。



お願い

角皿は乱暴に扱わないでください。(変形などの原因になります。)

給水タンク部

給水タンクセット部 -


ぬれぶきんでふく

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)

をしみ込ませてふき取ります。


給水タンク

水アカ・かびなどの発生を抑えるため、週1回は 必ず水洗いしてください。



ふたとケース

- ふたの凸部に指を 引っ掛けふたをはずす。
- 2 ふたをやわらかいスポンジで 水洗いする。
- 3 給水タンクをやわらかい スポンジで水洗いする。




お願い

給水タンク部は...

- ・シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)、クレンザー、漂白剤、家庭用中性洗剤を使わないでください。(傷・変形・臭いの原因になります)
- つめでふたをはずさないでください。(つめが欠けたりする恐れがあります)
- 食洗機、食器乾燥機には入れないでください。タンクの変形、破損の原因になります。

クリーントレーの取り付けかた・はずしかた

トレーの中心を本体の中心にあわせて矢印の方向に取り付けてください。



クリーントレーのお手入れのしかた

トレーを本体から取りはずし、やわらかいスポンジで 水洗いをしてください。

食洗機、食器乾燥機には入れないでください。 変形・破損の原因になります。

トレーをはずす場合は、手前に引いてください。 水がたまっている場合がありますので、気を付けてください。

イラストは実物と若干異なります。

お手入れのしかた(つづき)

自動メニューを使ったお手入れのしかた




自動メニュー「13~15」を使って、庫内のお手入れをします。

庫内

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れをふき取りやすくします。

- 1 給水タンクに「2」の目盛り以上水を入れる。
- 2 角皿は取り出す。 庫内の汚れはふき取ってください。
- 3 自動メニュー/時間 つまみで「13 庫内」に合わせる。
- 4 <u>あたため・スタート</u> キーを押す。 庫内灯が点灯します。





•終了後、電源プラグを抜き庫内の汚れをふき取ってください。



脱臭

庫内の気になる臭いを焼き切ります。

- 1 角皿は取り出す。 庫内の汚れはふき取ってください。
- 2 自動メニュー/時間 つまみで「14 脱臭」に合わせる。
- 3 <u>あたため・スタート</u> キーを押す。 庫内灯が点灯します。



ピッピッ…と5回鳴り、庫内灯が消灯します。

動

水受皿・セラミックカバー

調理中、調理後、水受皿、 セラミックカバーに触れない



高温のためやけどの 恐れがあります。

禁止

水受皿

- フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。 汚れた場合はぬれぶきんでふき取ってください。
- •強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

セラミックカバー

陶器製です。落とすと割れるのでご注意ください。スポンジなどで 水洗いしてください。汚れがひどいときは、クレンザーを使い、 ナイロンたわしで洗ってください。

洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店でお求めください。

品番 : SAN-200(40g×5袋)

希望小売価格 : 735円(税込)

2004年10月現在

- •サービス(補修用)部品としてもお求めいただけます。
- •添付している注意書きをお守りください。
- 食品添加物につき、食品衛生上無害です。

水受皿(クエン酸で洗浄)

水受皿の気になる汚れ(水アカなど)を取ります。洗浄用クエン酸(別売)を水で薄めて使います。

- 1 角皿、給水タンク、セラミックカバーを取り出す。
- 2 給水タンクに満水の印まで水を入れ、 クエン酸約20g($^{1}/_{2}$ 袋)を入れて溶けるまでよく混ぜる。
- 3 水を水受皿に大さじ2杯入れる。
- 4 セラミックカバーを水受皿にセットする。
- 5 給水タンクを本体にセットする。
- 6 <u>自動メニュー/時間</u> つまみで 「15 水受皿」に合わせる。
- 7 <u>あたため・スタート</u> キーを押す。 庫内灯が点灯。







- ピッピッ…と5回鳴り、庫内灯が消灯します。
- •終了後、電源プラグを抜きセラミックカバーと給水タンクは水洗いし、水受皿に残ったお湯はふきんなどで必ずふき取ってください。

給水タンク内にクエン酸水が残ります。

汚れがひどいときは、3~8の操作を繰り返してください。

クエン酸の量が多い場合、水受皿にのり状のものが残るときがあります。


そのときは水を注ぎ、ふきんでふきとってください。

8 次に、給水タンクに水だけ(クエン酸は入れない)を満水の印まで入れ、 水受皿にも水大さじ2杯を入れて4~8の操作を繰り返し、クエン酸の臭いを取る。 終了後、電源プラグを抜き水受皿に残ったお湯はふきんなどで必ずふき取る。


セラミックカバーの取り出しかた


セラミックカバー、水受皿が十分に冷めてから取り出してください。

1 カバーを左横にずらす。



2 カバーを持ち、取り出す。





保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は... まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- •修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

89~93ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

• 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

ご連絡いただきたい内容							
製	製 品 名 スチームオープンレンジ						
品	品 番 NE - SA5						
お買い上げ日 年 月 日							
故障の状況できるだけ具体的に							

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

□ 部品代□は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル / パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 👀 0120-878-365

携帯・PHSでのご利用は...06-6907-1187

FAX 917 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/ national holidays)

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北海道地区 近 畿 地 札幌 札幌市厚別区厚別南 大和郡山市筒井町800番地 帯広市西19条南1丁目 守山市勝部6丁目2-1 帯広 滋賀 **8** (077)582-5021 **3** (0743)59-2770 **a** (011)894-1251 **2** (0155)33-8477 京都市伏見区竹田中川原町71-4 和歌山 和歌山市中阜499. **7** (073)475-2984 旭川 旭川市2条通21丁目左1号 函館 函館市西桔梗589番地 **2** (075)672-9636 **2** (0166)31-6151 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 兵庫 ・・・ (函館流通卸センター内) 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 **2** (0138)48-6631 **T** (078)272-6645 **2** (06)6359-6225 地 X 地区 中国 青森市第二問屋町 仙台市宮城野区扇町 鳥取 鳥取市安長295-1 岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾 **2** (017)739-9712 **T** (022)387-1117 **25** (0857)26-9695 807 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター **3** (086)292-1162 米子市米原4丁目2-33 **25** (0859)34-2129 米子 広島市西区南観音8丁目 広島 **2** (018)826-1600 **3** (023)641-8100 松江 松江市平成町182番地 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 岩手 盛岡市羽場13地割 福島 **T** (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 **75** (0852)23-1128 山口 **25** (019)639-5120 **2** (0243)34-1301 出雲市渡橋町416 **否** (0853)21-3133 出雲 **2** (083)986-4050 地区 浜田市下府町327-93 (0855)22-6629 浜田 宇都宮市御幸町194-2 千葉市中央区星久喜町172 **1** (028)689-2555 **23** (043)208-6011 東京 東京都世田谷区宮坂 四 地 高崎市大沢町229-1 **7** (03)5477-9780 香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1 **2** (027)352-1109 甲府市宝1丁目4-13 **否** (055)222-5171 **2** (087)868-9477 **3** (088)866-3142 山梨 徳島県板野郡北島町 徳島 松山市土居田町750-2 つくば市花畑2丁目8-1 **2** (089)971-2144 茨城 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 **25** (088)698-1125 **2** (029)864-8756 **3** (045)847-9720 地 桶川市赤堀2丁目4-2 新潟 新潟市東明1丁目8-14 九州 X **2** (048)728-8960 **3** (025)286-0171 春日市春日公園3丁目48 **2** (092)593-9036 能木市健軍木町12-3 福岡 **25** (096)367-6067 中 部 地 佐賀市鍋島町大字 八戸宇上深町3044 **公**(0952)26-9151 区 佐賀 天草 本渡市港町18-1 **क**(0969)22-3125 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 名古屋市瑞穂区塩入町 鹿児島市与次郎1丁目 長崎 長崎市東町1949-1 **3** (052)819-0225 **2** (076)294-2683 **23** (095)830-1658 **25** (099)250-5657 岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 富山市寺島1298 岡崎 富山 大分 大分市萩原4丁目8-35 名瀬市長浜町10-**25** (076)432-8705 **25** (097)556-3815 **25** (0997)53-5101 福井市開発4丁目112 (0776)54-5606 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 福井 岐阜 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 **3** (058)323-6010 松本市大字笹賀7600-7 長野 **2** (0985)63-1213 高山市花岡町3丁目82 **2**(0577)33-0613 **T** (0263)86-9209 静岡市西島765 **公** (054)287-9000 静岡 沖縄 X 三重 久居市森町字北谷 **25** (098)877-1207 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **25** (059)255-1380

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕 様

売 フェ・シェギ	消費電力	1.45kW
	高周波出力	1000W・600~100W相当
電子レンジ	発 振 周 波 数	2,450MHz
	温度調節範囲	- 10 ~ 90
スチーム	スチームヒーター出力	620W
グリル	消費電力	1.41kW
グ リ ル	ヒーター出力	1.36kW
	消費電力	1.41kW
オーブン	ヒーター出力	1.36kW
	温度調節範囲	発酵(35・40)・110~250
電源	交流100V(50Hz-	60Hz共用)
質 量	約16kg	
-+ :+	外 形	幅506mm×奥行409mm×高さ317mm
寸 法	庫内	幅304mm×奥行335mm×高さ197mm

高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。

- ◆コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。 (表示部「0」表示のときは1.7W)
- ◆この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情占檢

長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を!



このような 症状は ありませんか 電源コードやプラグが異常に熱くなる。 異常な臭いや音がする。 ドアに著しいガタや変形がある。 触ると電気を感じる。 その他の異常や故障がある。 このような症状の時は使用を中止し、故障や事故防止のためコンセントから電源プラグを抜いて必ず<u>販売店</u>に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	日	品	番	NE-SA5
販売店名							
	2		()		

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部